GUIDE D'UTILISATION

Installation, utilisation et entretien de votre filtre à eau multifonction EcoWater Systems



Votre eau. À la perfection.

Modèles ETF2300PF10 ETF2300PF12



Systèmes testés et certifiés conformes sans couche filtrante par la Water Quality Association aux normes CSA B483.1, NSF/ANSI/CAN 61 et NSF/ANSI/CAN 372 (faible teneur en plomb).





Conçu, fabriqué et assemblé aux États-Unis EcoWater Systems LLC P.O. Box 64420, St. Paul, MN 55164-0420 www.ecowater.com



TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Suivez attentivement les directives d'installation; une mauvaise installation du système de filtration d'eau **annule la garantie**.

Veuillez lire ce guide au complet avant de commencer l'installation, puis procurez-vous le matériel et les outils nécessaires.

Vérifiez les codes locaux de l'électricité et de la plomberie. La conformité de l'installation à ces codes est obligatoire.

Utilisez seulement de la brasure et du flux sans plomb pour tous les raccords par brasage tendre, conformément aux codes d'État, provinciaux et fédéraux.

Manipulez avec soin le système de filtration d'eau : Ne le mettez pas à l'envers, et évitez de le faire tomber ou de le poser sur des arêtes vives.

Ne placez pas le système de filtration d'eau à un endroit où il sera exposé au gel. N'essayez pas de traiter une eau dont la température dépasse 49 °C. Les dommages dus au gel ou à une eau brûlante annulent la garantie.

La pression minimale de l'arrivée d'eau au système de filtration doit être de 207 kPa (30 psi). **Pression maximale admissible de l'arrivée d'eau : 862 kPa** (**125 psi**). Si la pression de jour excède 551,5 kPa (80 psi), la pression de nuit peut dépasser le maximum. Utilisez au besoin un robinet réducteur de pression (le débit pourrait alors être réduit).

Le système de filtration d'eau requiert une alimentation de **24 V c.c.** (transformateur à branchement direct fourni). Veillez à utiliser le transformateur fourni : branchez-le sur une prise de courant avec mise à la terre conforme, fournissant un courant nominal de **120 V**, **60 Hz**, placée **uniquement à un endroit** sec et protégée adéquatement contre les surintensités (disjoncteur, fusible). Ce système n'est pas conçu pour le traitement d'une eau insalubre sur le plan microbiologique, ou d'une qualité inconnue, sans une désinfection en amont ou en aval de l'appareil.

AVIS DE LA FCC

Page

N. B. : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la partie 15 des directives **FCC**. Ces limites visent à garantir une protection légitime des installations résidentielles contre tout brouillage préjudiciable. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer un brouillage préjudiciable aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que ce brouillage n'aura pas lieu dans une installation particulière. Si cet équipement cause un brouillage préjudiciable à la réception radiophonique ou télévisuelle, ce qui peut être établi en l'éteignant puis en le rallumant, il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger ce brouillage à l'aide d'une ou de plusieurs mesures parmi les suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien qualifié en radio/télévision.

Les modifications apportées à cet équipement non expressément approuvées par EcoWater Systems peuvent entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'équipement.

This device complies with **Industry Canada** Standard RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 **d'Industrie Canada**. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer de brouillage préjudiciable; (2) il doit obligatoirement accepter les interférences, y compris celles pouvant entraîner un dysfonctionnement.



La directive européenne 2002/96/EC requiert une mise au rebut de tous les équipements électriques et électroniques conforme aux exigences relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cette directive ou des lois similaires sont en vigueur à l'échelle nationale; elles peuvent varier d'une région à l'autre. Se conformer aux lois locales ou régionales pour la mise au rebut de cet équipement.

FICHE TECHNIQUE			
Modèle		ETF2300PF10	ETF2300PF12
Code du modèle		HPF10	HPF12
Enlèvement des sédiments limites : (Agrégat filtrant)		Recommand fondée sur l'ar	ation d'usine nalyse de l'eau
Neutralisant d'acide (Neutralite)	limites d'amenée :	pH 6,0 - 6,8	pH 6,0 - 6,8
Contrôle du goût et des odeurs (Charbon actif) limites :		Recommandation d'usine fondée sur l'analyse de l'eau	
Volume recommandé de minéraux 🛪		1 à 1 1/4 pi³ (0,02 à 0,03 m³)	2 pi ³ (0,05 m ³)
Poids de sable filtrant recommandé 🖈		10 lb (4,5 kg)	14 - 15 lb (6 - 7 kg)
Poids du gravier		17 lb (8 kg)	29 lb (13 kg)
Pression d'amenée minimale - maximale		20 - 125 psi (138 - 862 kPa)	
Température d'amenée minimale - maximale		4 à 49 °C (40 à 120 °F)	
Débits minimums (amenée, vidange contre-lavage et rinçage rapide)		5 gal /min (19 L/min)	7 gal /min (26 L/min)
Durée par défaut du contre-lavage		25 minutes	25 minutes
Durée par défaut du rinçage rapide		5 minutes	5 minutes

DIMENSIONS



VUE DU DESSUS



ago



Modèle	Dimensions nominales du réservoir de minéraux	Dimension A	Dimension B
ETF2300PF10	25,4 cm diam. x 119 cm (10 po x 47 po)	145 cm (57 po)	127 cm (50 po)
ETF2300PF12	30 cm diam. x 137 cm (12 po x 54 po)	158 cm (62 1/4 po)	140 cm (55 1/4 po)



3

Α

DÉBALLAGE

Les filtres multifonction EcoWater Systems sont expédiés de l'usine dans un seul carton; vous y trouverez également un sac de petites pièces nécessaires au montage et à l'installation, plus ce guide.

N. B. : Minéraux filtrants non compris: cf. page 33 pour les renseignements sur les commandes.

Vérifiez minutieusement votre appareil (dommages dus au transport, pièces manquantes). Vérifiez également le carton d'expédition et prenez note de tout dommage. Avisez la société de transport de tout dommage. EcoWater Systems n'est pas responsable des dommages de transport.

Enlevez et mettez au rebut (RECYCLER) les matières d'emballage. Nous vous conseillons de laisser les petites pièces dans leur(s) sac(s) jusqu'au moment de leur utilisation.

ENDROIT D'INSTALLATION DU FILTRE

- Placez le filtre le plus près possible du réservoir sous pression (eau de puits) ou du compteur d'eau (eau municipale).
- Placez le filtre le plus près possible d'un avaloir de sol ou d'un autre point de vidange approprié (cuve à lessive, puisard, colonne montante, etc.). MISE EN GARDE : L'eau de vidange jaillit du tuyau à un débit rapide et à la pression du système : faites en sorte de fixer le tuyau pour l'empêcher de fouetter et pour éviter que l'eau gicle alentour et cause des dégâts.
- Raccordez le filtre à la conduite d'eau principale, EN AMONT DU chauffe-eau. NE PAS FAIRE CIRCULER L'EAU CHAUDE DANS LE FILTRE. La température de l'eau circulant dans le filtre doit être inférieure à 49 °C (120 °F).
- Les robinets extérieurs doivent continuer d'être alimentés en eau brute pour préserver la capacité de filtration.
- N'installez pas le filtre à un endroit exposé au gel. Les dommages causés par le gel ne sont pas couverts par la garantie.
- Placez l'appareil à l'endroit le moins susceptible de subir des dégâts d'eau en cas de fuite du filtre. Le fabricant n'effectuera pas les réparations et ne versera aucune indemnité en cas de dégâts d'eau.
- Le branchement du transformateur fourni requiert une prise de 120 V, 60 Hz proche du filtre. La prise et le transformateur doivent être à l'intérieur, à l'abri des intempéries.

- Une installation à l'extérieur exigera de prendre les dispositions nécessaires à la protection du filtre, de la tuyauterie, du câblage, etc., contre les éléments, les polluants, le vandalisme..., comme si l'ensemble était à l'intérieur.
- La vidange de l'eau de régénération est nécessaire (de préférence par un avaloir de sol, proche du filtre). Une cuve à lessive, une colonne montante, etc., sont d'autres possibilités. Prévoir une coupure antiretour d'au moins 4 cm pour empêcher le refoulement des eaux d'égout.

OUTILS, TUYAUX ET RACCORDS, ET AUTRE MATÉRIEL NÉCESSAIRES

- Les raccords en plastique d'entrée et de sortie, fournis avec le filtre, assurent une circulation d'eau équivalente à celle d'un tuyau dont le diamètre nominal est de 25 mm (1 po). Pour maintenir un débit maximum du bloc-vanne, des tuyaux de 25 mm (1 po) aux raccords du filtre sont recommandés. La section des tuyaux ne doit pas être inférieure à 19 mm (3/4 po).
- Utiliser des raccords et des tuyaux en cuivre, en laiton ou en plastique PEX.
- TOUJOURS monter la vanne de dérivation fournie ou 3 robinets d'arrêt. Les robinets de dérivation vous permettent de couper l'eau vers le filtre en cas de réparations, tout en continuant d'avoir de l'eau dans votre habitation.
- Le bloc-vanne requiert un tuyau souple de vidange (diam. intérieur 16 mm (5/8 po) minimum) doté d'un raccord de tuyau d'arrosage à une extrémité. Cf. l'étape 5 à la page 8.
- Si les codes de plomberie prescrivent un tuyau de vidange rigide, vous trouverez chez votre marchand local les pièces nécessaires au raccordement d'un tuyau de cuivre 5/8 po [16 mm] minimum de section. Cf. page 6.

PRÉPARATION DE L'INSTALLATION DU FILTRE

Tout d'abord, il vous faut déterminer la disposition des tuyaux que vous raccorderez au filtre. Regardez la conduite d'eau principale. là ou vous raccorderez le filtre : est-elle en cuivre soudé, en plastique collé ou en laiton/galvanisée et filetée? Quel est le diamètre de la conduite?

Regardez maintenant les illustrations d'installations typiques à la page 6. Référez-vous à celles-ci pendant la préparation de votre propre installation. L'eau brute entrante doit être dirigée vers le raccord d'entrée du bloc-vanne sur le réservoir. Les orifices du bloc-vanne sont marqués IN (entrée) et OUT (sortie).



l'illustration; elle montre seulement l'installation des appareils dans le bon ordre.

Chargement de la couche filtrante

ECOWATER s y s t e m s

CHARGEMENT DE LA COUCHE FILTRANTE

Les modèles ETF2300PF10 et ETF2300PF12 sont livrés sans matière filtrante, si ce n'est un lit de gravier de quartz au fond du réservoir. La couche filtrante (sable et minéraux) doit donc être chargée avant de raccorder les tuyaux (cf. la quantité dans le tableau de la page 3) :

- 1. Apportez le filtre à l'endroit d'installation, puis posez-le sur une surface plate de niveau.
- 2. Enlevez le couvercle supérieur, puis déconnectez le bloc-vanne du circuit de contrôle (ensemble de câblage imprimé).
- **3**. Déclipsez, puis débridez le bloc-vannes du col de réservoir; retirez délicatement le bloc-vanne.
- 4. Vérifiez la hauteur du tuyau ascendant, tel qu'illustré par la Figure 3. Si ce tuyau dépasse le distributeur supérieur de plus de 13 mm, enfoncez le distributeur inférieur dans le gravier au fond du réservoir (couchez au besoin l'unité sur le flanc pour déplacer le gravier, puis centrez le distributeur inférieur au fond du réservoir et redressez l'unité). Égalisez le gravier après avoir vérifié la hauteur du tuyau.
- 5. Lorsque la hauteur est conforme, retirez le distributeur supérieur (laissez cependant en place le tuyau ascendant et le distributeur inférieur centré dans le réservoir).
- 6. Bouchez le tuyau ascendant avec un linge propre pour interdire le passage de la matière filtrante (cf. Fig. 4).
- 7. Versez la quantité recommandée de sable, puis de minéraux filtrants, à l'aide d'un entonnoir à large ouverture. Cf. page 3. Versez un peu d'eau dans l'entonnoir pour faciliter le passage de la matière filtrante (on devra parfois siphonner l'eau du fond du distributeur si le réservoir se remplit).
- 8. Rincez le sommet du réservoir pour chasser les particules de matière autour de l'ouverture; enlevez le linge.

9. Remplissez d'eau le réservoir, à ras bord.

- **IMPORTANT :** Le réservoir doit être plein, afin d'éliminer tout vide d'air, de mouiller la couche filtrante et d'éviter une pression d'air excessive en haut du réservoir lors de la pressurisation du filtre.
- Replacez les joints toriques et le distributeur supérieur exactement comme le montre la Figure 5. Placez le petit joint torique en haut du tuyau ascendant (emplacement désigné par la flèche dans la Figure 3). Au besoin, lubrifiez les joints toriques avec de la graisse de silicone de première qualité.
- **11**. Replacez le bloc-vanne sur le réservoir, le tuyau ascendant au centre; appuyez le bloc-vanne sur le joint torique; remettez la bride de serrage, puis les clips de fixation.
- **12**. Reconnectez le bloc-vanne au circuit de contrôle.
- Vérifiez que la capacité de la duse de vidange (cf. repère 59, page 35) convient à la couche filtrante utilisée. Posez au besoin une duse différente.



N. B. : La taille réelle du réservoir peut varier légèrement (tolérance de fabrication); vérifiez la hauteur du tuyau ascendant, tel qu'illustré ci-dessus, pour assurer un dégagement adéquat des orifices internes du bloc-vanne. Au besoin, sectionnez le tuyau ascendant à la bonne hauteur. Veillez à ébarber les bavures et les aspérités.







Installation

ECOWATER s y s t e m s

1. FERMETURE DE L'ARRIVÉE D'EAU

- **a**. Coupez l'alimentation principale en eau (robinet situé près de la pompe de puits ou du compteur d'eau).
- b. Coupez l'électricité ou le gaz alimentant le chauffe-eau.
- **c.** Ouvrez les robinets à haut et à faible débits pour purger les conduites d'eau de la maison.

2. POSE DE LA VANNE DE DÉRIVATION OU DES ADAPTATEURS EN PLASTIQUE/TUBES DE CUIVRE :

a. Dérivation à une vanne : Enfilez les joints toriques lubrifiés, puis insérez la vanne de dérivation dans les orifices d'entrée et de sortie du bloc-vanne (cf. Figures 6 et 9).

- OU -

- b. Dérivation à trois robinets : Enfilez les joints toriques lubrifiés, puis insérez les tubes cuivre/adaptateurs plastique dans les orifices d'entrée et de sortie correspondants du bloc-vanne (cf. Figures 7 et 9).
- c. Vérifiez que la turbine et le support sont bien en place dans la sortie du bloc-vanne, tel qu'illustré par la Figure 10.
- d. Enclenchez les deux grandes agrafes en plastique sur les orifices d'entrée et de sortie, de haut en bas (cf. Figure 11). Vérifiez qu'elles s'enclenchent bien. Tirez la vanne de dérivation, les tubes cuivre/adaptateurs plastique pour s'assurer qu'ils sont bien fixés.

3. POSE FINALE DE LA TUYAUTERIE D'ENTRÉE ET DE SORTIE DU FILTRE

À l'aide de la section « Illustrations d'installations typiques » page 6, prenez toutes les précautions suivantes lorsque vous raccordez la tuyauterie d'entrée et de sortie :

- Assurez-vous que l'eau brute circule vers l'orifice d'ENTRÉE du bloc-vanne.
- Veillez à installer le ou les dispositifs de dérivation.
- Si votre installation implique la soudure de tuyaux en cuivre, effectuez le brasage tendre avant de raccorder les tuyaux aux raccords du filtre. La chaleur du chalumeau risque en effet d'endommager les pièces en plastique.
- Appliquez de la pâte à joints sur les filets extérieurs de tuyaux.
- Attention de ne pas fausser le filetage lorsque vous vissez des tuyaux filetés à des raccords en plastique.
- Supportez la tuyauterie d'entrée et de sortie de quelque façon (p. ex., avec des colliers de suspension) pour soulager les raccords du bloc-vanne.









SORTIE ENTRÉE



4. MISE À LA TERRE PAR LA CONDUITE D'EAU FROIDE

La conduite d'eau froide, si elle est en métal, sert souvent à la mise à la terre du circuit électrique de l'habitation. L'installation de la dérivation à trois robinets, illustrée à la Figure 7, maintiendra la continuité de terre. Mais la continuité sera rompue si vous installez une dérivation en plastique. Pour rétablir la continuité, passez à l'étape **4a** ou **4b** suivante.

- a. À l'aide du lot de collier de mise à la terre EcoWater (non compris), établissez une connexion entre les tuyaux d'entrée et de sortie (cf. Figure 13).
- b. Reliez les sections enlevées de la conduite d'eau principale avec un fil de cuivre de calibre 4, fixé solidement à chaque extrémité – pièces non fournies.

5. POSE DU TUYAU DE VIDANGE DU BLOC-VANNE

- a. Prenez une longueur de tuyau d'arrosage, diamètre intérieur de 5/8 po (16 mm), puis fixez-le au raccord de vidange du bloc-vanne (cf. Figure 8 à la page 6).
- b. Faites déboucher le tuyau sur un point de vidange approprié (avaloir de sol, puisard, cuve à lessive, etc.). Consultez et observez les codes locaux. Reportez-vous à la Figure 8 si les codes prescrivent une longueur de tuyau rigide.
- **IMPORTANT**: Utilisez un tuyau de première qualité, aux parois épaisses, difficile à tordre ou à écraser. Le contre-lavage sera compromis si l'eau ne peut pas déboucher de ce tuyau pendant les régénérations.
- c. Attachez solidement le tuyau au point de vidange : la pression de l'eau provoquera un mouvement de « fouet » lors de la phase de contre-lavage du cycle de régénération. Prévoyez également une coupure antiretour d'au moins 4 cm (1 1/2 po) entre l'extrémité du tuyau et le point de vidange. La coupure anti-retour préviendra l'aspiration des eaux d'égout dans le filtre en cas de refoulement.
- d. Si vous devez suspendre le tuyau de vidange pour qu'il atteigne le point de vidange, ne l'élevez pas à plus de 2,4 m (8 pi) du sol, sous peine de créer une contrepression qui pourrait freiner l'écoulement du contrelavage et nuire au bon nettoyage du lit de minéraux.

6. PURGE DES TUYAUX ET ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ

MISE EN GARDE : Veillez à suivre dans l'ordre les directives suivantes pour éviter que les pièces internes du filtre ne subissent des dommages causés par l'eau ou par la pression d'air :

- a. Ouvrez complètement un robinet d'eau froide filtrée et un robinet d'eau chaude filtrée, proches du filtre.
- b. Mettez le ou les dispositifs de dérivation à la position de dérivation. Vanne unique de dérivation : Rentrez la tige de la vanne (DÉRIVATION), cf. Fig. 8, page 6). Système à 3 robinets : Fermez les robinets d'entrée et de sortie, puis ouvrez le robinet de dérivation (cf. Fig. 7, page 6).
- c. Ouvrez complètement le robinet d'arrêt de la conduite d'eau principale de l'habitation. Regardez si l'écoulement d'eau est régulier aux robinets d'eau froide et d'eau chaude.
- d. Refermez ces deux robinets.
- e. Vérifiez l'étanchéité de votre tuyauterie; colmatez les fuites aussitôt. Veillez à observer les avertissements précédents.
- f. Ouvrez l'alimentation en gaz ou électrique du chauffe-eau. Rallumez s'il y a lieu la flamme pilote.

7. CONNEXION DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE :

Le contrôleur du filtre requiert une alimentation de 24 V c.c.; le transformateur modifie la tension du secteur, de 120 V c.a. à 24 V c.c. Branchez le transformateur sur une prise électrique de 120 V, 60 Hz. La prise doit être sous tension en permanence pour éviter une coupure de courant inopinée.

8. PROGRAMMATION DU CONTRÔLEUR

Cf. les instructions de programmation du contrôleur électronique, pages 10-12.

9. PROCÉDURE DE MISE EN ROUTE

- **a**. Vérifiez que le bloc-vanne est à la position de mise en service (came sur « S »).
- **b.** Mettez en service le ou les dispositifs de dérivation EXACTEMENT de la façon suivante :
 - Dérivation à une vanne : Tirez LENTEMENT la poignée de la vanne (mise service), en vous arrêtant plusieurs fois (pressurisation lente du filtre).
 - Dérivation à trois robinets : Fermez complètement le robinet de dérivation, puis ouvrez le robinet de sortie. Ouvrez LENTEMENT le robinet d'entrée, en vous arrêtant plusieurs fois (pressurisation lente du filtre).
- c. Vérifiez l'étanchéité des raccords.
- d. Lancement d'une régénération : À partir d'un écran d'état dynamique, appuyez sur le SÉLECTEUR (O) pour afficher le Menu principal. Vérifiez que Régénération est mis en évidence, puis appuyez sur le SÉLECTEUR (O). Appuyez sur BAS (▼) pour passer à Régénérer maintenant, puis deux fois sur (O) : vous devriez entendre le démarrage du moteur du bloc-vanne (début de la régénération). Vérifiez que le bloc-vanne passe au contre-lavage (position BW).
- e. Laissez l'appareil effectuer les cycles de lavage à contre-courant et de rinçage rapide (environ 30 minutes). Le bloc-vanne revient de lui-même à la position « service » quand la régénération prend fin. La mise en route est terminée.

ECOWATER S Y S T E M S

FILTRE À SÉDIMENTS

Le filtre à sédiments débarrasse l'eau de ses impuretés (sable, argile, limon ou fines matières organiques). Un verre d'eau placé devant une source lumineuse révélera les sédiments; ils sont en suspension ou déposés au fond du verre.

Les minéraux (« agrégat filtrant ») enlèvent mécaniquement les sédiments lors du passage de l'eau. Un bon entretien de ces minéraux les fera durer indéfiniment.

FILTRE NEUTRALISANT D'ACIDE

Le neutralisant d'acide corrige l'excès d'acidité de l'eau (pH 6,0 à 6,8). L'eau acide, bien que parfois limpide, écourte la vie d'un tuyau en fer et corrode les tuyaux et les raccords en cuivre et en laiton. Elle cause le vert-degris sur la tuyauterie et rongera progressivement l'émail. Des minéraux sont dissous lorsque l'eau acide traverse le lit de minéraux Neutralite du filtre : le pH augmente alors, dépasse 6,8 et neutralise l'acide. Cette dissolution, puisque dissolution il y a, requiert un réapprovisionnement périodique du filtre; la périodicité du réapprovisionnement dépend de l'acidité de l'eau et de la quantité utilisée. La durée de vie moyenne du lit Neutralite est d'environ un an.

FILTRE GOÛT ET ODEUR

Le filtre goût et odeur débarrasse l'eau de la majorité des goûts, des odeurs et de certaines couleurs organiques. Les goûts et les odeurs désagréables sont attribuables à diverses causes (le chlore, les hydrocarbures, les tanins, etc.). Le charbon actif minéral du filtre goût et odeur possède une haute capacité d'absorption de ces impuretés.

Le lit de charbon actif dure en général un an environ. Il durera cependant moins longtemps s'il traite beaucoup de goûts et d'odeurs et si l'utilisation de l'eau est excessive. Le charbon actif n'étant pas régénérable, on doit le remplacer lorsqu'il est épuisé.

ECOWATER SYSTEMS

L'usine prend toutes les précautions pour que votre filtre à eau reste propre et sanitaire; les matériaux utilisés n'infecteront pas et ne contamineront pas votre alimentation en eau, et ils ne favoriseront pas la prolifération de bactéries. Néanmoins, en cours d'expédition, d'entreposage, d'installation ou de fonctionnement, le filtre ou la matière filtrante pourraient être contaminés. Nous vous invitons donc à faire la désinfection suivante* lors de l'installation.

Versez environ 30 ml / 30 g (modèle ETF2300PF10) ou 60 ml / 60 g (modèle ETF2300PF12) du désinfectant suivant dans le filtre :

- 1. Hypochlorite de calcium, vendu en granulés ou en pastilles sous les appellations commerciales Perchloron et HTH.
- 2. Eau de Javel 5,25 % vendue pour usage domestique, comme Clorox.
- N. B. : FILTRE AU CHARBON ACTIF Le charbon actif absorbera le désinfectant, ce qui augmentera quelque peu son pouvoir de filtration.

Directives de désinfection

Lancement d'une régénération : À partir d'un écran d'état dynamique, appuyez sur le SÉLECTEUR (O) pour afficher le Menu principal. Vérifiez que Régénération est mis en évidence, puis appuyez sur le SÉLECTEUR (O). Appuyez sur BAS (▼) pour passer à Régénérer maintenant, puis deux fois sur (O) : vous devriez entendre le démarrage du moteur du bloc-vanne (début de la régénération). Ce rinçage du filtre évacuera les fines particules minérales du filtre neuf. Le désinfectant et l'air restant dans l'appareil seront vidangés.

L'appareil revient à la position de service après 30 minutes environ. Au terme de la régénération, ouvrez complètement un robinet d'eau froide en aval du filtre, puis faites circuler 190 L (50 gal) d'eau dans le circuit, ce qui devrait prendre 20 minutes. Refermez le robinet d'eau froide en aval du filtre. Le processus de désinfection est terminé.

**N. B. : Cette désinfection initiale est recommandée par la Water Quality Association; elle conseille en outre la désinfection périodique de certaines alimentations en eau.



PROGRAMMATION

Lors du branchement initial du filtre EcoWater Systems, l'appareil émet un bip et l'afficheur présente brièvement un logo, suivi des données sur le modèle. Une série d'assistants vous invitent ensuite à entrer les données de base d'utilisation :

Langue	•
OEnglish	
○ Español	
🔘 Français	

FIG. 15

FIG. 16

- LANGUE Si le cercle à gauche de la langue souhaitée a déjà un point (cf. Figure 15), passez à l'étape 2. Sinon, appuyez sur le bouton BAS (▼) ou HAUT (▲) du filtre pour passer à la langue souhaitée, puis sur le SÉLECTEUR (O) pour valider votre choix.
- Appuyez de nouveau sur (O) pour passer à l'assistant suivant.



- N. B. : Vous pouvez aussi configurer le Wi-Fi en dernier, à la fin du processus de programmation (étapes 16-28) : dans le Menu principal, allez au menu Fonctions avancées, puis sélectionnez Configuration sans fil.
- 3. **CONFIGURATION SANS FIL** Choisissez la connexion du filtre à votre réseau sans fil domestique :
 - Navigateur : Connexion avec votre navigateur (ordinateur portable, tablette, ou téléphone). Passez à l'étape 7.

OU

Bouton-poussoir : Connexion si votre routeur sans fil a un bouton WPS (Wi-Fi Protected Setup) ou un bouton-poussoir de connexion. Passez à l'étape 4.

Option bouton-poussoir (WPS)

 Appuyez sur le SÉLECTEUR (O) pour sélectionner Bouton-poussoir (WPS). L'afficheur indiquera alors « Enfoncer le bouton du routeur sans fil ».

Configuration sans fil		
Enfoncer le bouton du		
routeur sans fil pour		
établir la connexion.		
Annuler •••••		



5. Appuyez sur le bouton WPS ou sur le bouton-poussoir de connexion de votre routeur, puis patientez une ou deux minutes : regardez si l'affichage passe à Connecté et vous donne un code d'identification (clé). Si la connexion n'est pas établie, vous devrez probablement annuler et utiliser l'option navigateur.

Configuration sans fil	
Connecté !	
abc123	
 Continuer 	

FIG. 18

- Écrivez le code d'identification affiché; il vous servira à enregistrer votre système sur le site Web d'EcoWater. Passez à l'étape 16 à la page suivante.
- N. B. : Si le message « Connecté! » montre des tirets (« ----- ») au lieu d'un code, vérifiez si votre routeur est connecté à Internet. Vérifiez également que la connexion Internet du routeur est compatible avec votre ordinateur portable ou avec un autre appareil.

Option navigateur

7. Appuyez sur le bouton BAS (▼) du filtre pour aller à **Navigateur**.



- FIG. 19
- Appuyez deux fois sur le SÉLECTEUR (O). L'afficheur du filtre indiquera alors « Cf. instructions de connexion ».



suite à la page suivante

suite de la page précédente

- 9. Sur votre appareil (ordinateur portable, tablette ou téléphone), ouvrez la liste des réseaux sans fil à portée. Par exemple, sur un ordinateur portable, cliquez sur l'icône de réseaux sans fil (dans le coin inférieur droit de l'écran). Sur un téléphone, allez à Paramètres, puis recherchez Wi-Fi.
- Le réseau pertinent listé est « H2O- », suivi de 12 caractères : sélectionnez-le pour connecter votre appareil.



FIG. 21

11. Lorsque celui-ci signale la connexion au réseau H2O, ouvrez votre navigateur Internet (Chrome, Firefox, Internet Explorer, etc.) et entrez cette URL :

192.168.0.1

cliquez ensuite sur Aller à ou sur Entrée.

Select Wi-Fi Network		
Network	Strength	Cannact
Home Neighbor 1		Connect
	Wi-Fi Profiles	
Network	Status	

FIG. 22

- **12**. Lorsqu'un écran similaire à celui ci-dessus apparaît, sélectionnez votre réseau sans fil domestique et saisissez le mot de passe correct.
- **13**. L'afficheur du filtre indiquera alors « Connecté! » et vous donnera un code d'identification (clé).

Configuration sans fil		
Connecté !		
Clé :		
abc123		
Ontinuer		

- Écrivez le code d'identification qui apparaît après quelques secondes; il vous servira à enregistrer votre système sur le site Web d'EcoWater.
- N. B. : Si le message « Connecté! » montre des tirets («- - - - - -») au lieu d'un code, vérifiez si votre routeur est connecté à Internet. Vérifiez également que la connexion Internet du routeur est compatible avec votre ordinateur portable ou autre appareil.
- **15**. Sur votre appareil (ordinateur portable, tablette ou téléphone), ouvrez à nouveau la liste des réseaux sans fil à portée : vérifiez la connexion avec votre réseau local.

Étapes finales de la programmation du filtre

16. Après avoir établi la connexion du système Wi-Fi et noté le code d'identification, appuyez sur le SÉLECTEUR (O) pour passer à l'assistant suivant.

Unités système
O Anglais
O Métrique

```
FIG. 24
```

- 17. UNITÉS SYSTÈME Passez à l'étape 18 si le cercle des unités souhaitées a déjà un point (cf. Figure 24). Sinon, appuyez sur le bouton BAS (▼) ou HAUT (▲) pour choisir les unités, puis sur le SÉLECTEUR (O) pour valider votre choix.
- **18**. Appuyez sur le SÉLECTEUR (O) :





- HEURE ACTUELLE Appuyez sur le bouton BAS (→) ou HAUT (▲) pour régler l'heure (cf. Figure 25). Maintenez le bouton enfoncé pour faire défiler rapidement. Vérifiez que la période indiquée est correcte (AM ou PM). L'horloge sera en format 24 heures si vous avez choisi les unités métriques à l'étape 17.
- **20**. Appuyez sur le SÉLECTEUR (O) :



FIG. 26

21. MAX. DE JOURS AVANT RÉGÉNÉRATION Appuyez sur le bouton HAUT (▲) ou BAS (▼) pour définir le nombre de jours avant chaque régénération automatique (cf. Figure 26). La plage de réglage de cette fonction est 1 - 99 jours.

suite à la page suivante

11

suite de la page précédente

Nombre	Fer (parties par million)			Fer (parties par million)			
d'occupants	1 - 2	3 - 4	5 - 7	8 - 20			
1 - 2	4 jours	3 jours	2 jours	1 jour			
3	4 jours	3 jours	1 jour	1 jour			
4 - 5	3 jours	2 jours	1 jour	1 jour			
6 - 7	2 jours	1 jour	1 jour	1 jour			

Consultez le tableau ci-dessus pour établir le nombre de jours avant chaque régénération, selon le nombre d'occupants et les parties par million de fer (ppm) dans l'alimentation en eau.

- N. B. : Si l'alimentation en eau a un niveau élevé de turbidité (sable, limon, sédiments, etc.), augmentez la périodicité des régénérations indiquée par le tableau.
- **22**. Appuyez sur le SÉLECTEUR (O) : L'afficheur indiquera « Programmation terminée! » (Cf. Figure 27).



FIG. 27

- 23. À ce stade, si vous souhaitez modifier des réglages, appuyez sur le bouton BAS (▼) pour passer à Refaire la programmation, puis deux fois sur le SÉLECTEUR (O) pour revenir aux assistants.
- 24. Si vous ne souhaitez faire aucune modification, regardez s'il y a un point dans le cercle Utiliser le système (cf. Figure 27), puis appuyez sur le SÉLECTEUR (O). Le fonctionnement normal de l'appareil commence, tel qu'expliqué à la page 14.

ENREGISTREMENT D'UN SYSTÈME SUR LE SITE WEB D'ECOWATER – REVENDEUR

- **N. B. :** La connexion à titre de revendeur, et non de client, est obligatoire pour le revendeur qui enregistre des filtres.
- 25. Dans votre navigateur Internet, tapez cette adresse URL :

http://wifi.ecowater.com

- 26. Si vous êtes un revendeur titulaire d'un compte, connectez-vous à votre compte et passez à l'étape suivante. Si vous êtes un client, allez à la page 13 et suivez les directives pour ouvrir un compte et vous inscrire.
- 27. Une fois connecté à votre compte revendeur, cliquez sur « Ajouter un nouveau système pour le client », puis entrez le code d'identification que vous aurez écrit auparavant. Si l'intervalle est trop long entre l'écriture du code et l'enregistrement (une heure ou moins), le code pourrait changer (par mesure de sécurité). Recherchez le nouveau code (cf. la note suivante).

Infos système →	Informations réseau san
Informations modèle	DSN: AC000W000009876
Informations réseau sans	Clé :
Eau disponible	abc123

- N. B. : Le contrôleur du filtre vous donnera votre code d'identification actuel : dans le Menu principal, allez à Infos système, puis sélectionnez Informations réseau sans fil.
- Après avoir entré le code à l'écran Ajouter un système, cliquez sur le bouton Connecter pour ouvrir l'écran Renseignements du client.
- 29. Entrez les coordonnées du client (adresse, courriel, etc.). Saisie d'un mot de passe : Demandez au client d'entrer le sien, ou entrez un mot de passe en son nom, puis communiquez-le au client. Si vous prévoyez de partager le système, le partage doit être réalisé à partir du compte du client (cf. Partage d'un système à la page suivante). Après avoir tapé les coordonnées du client, cliquez sur le bouton « Enregistrer et continuer ».
- N. B. : Lorsque vous entrez l'adresse, veillez à sélectionner le pays <u>avant</u> de passer à la sélection de l'État ou de la province.
- **30**. Donnez les informations à l'écran **Réglages du système**, puis cliquez sur le bouton Enregistrer les réglages.
- Donnez les informations à l'écran Préférences de communication du revendeur, puis cliquez sur le bouton « Enregistrer et continuer ».
- 32. Le message « La configuration du système du client est terminée » apparaîtra, avec l'écran de compte du client. À ce stade, vous pouvez faire des modifications ou ajouter un autre système pour ce client; lorsque tout est en ordre, revenez à la page d'accueil du revendeur en cliquant sur l'onglet Accueil en haut de la page.
- **33**. À la page d'accueil du revendeur, le nouveau système configuré sera affiché dans la liste des systèmes.
- N. B. : Le nombre de systèmes partagés est affiché à la page d'accueil du revendeur, en dessous de la barre située en haut de l'écran. Affichez au besoin seulement les systèmes partagés, en cliquant sur « partagés avec vous »; pour afficher de nouveau tous les systèmes, cliquez sur l'onglet Accueil. Consultez les pages suivantes pour savoir comment partager un système.

OUVERTURE D'UN COMPTE ET ENREGISTREMENT DE VOTRE SYSTÈME SUR LE SITE WEB D'ECOWATER – CLIENT

- N. B. : La connexion à titre de revendeur, et non de client, est obligatoire pour le revendeur qui enregistre des filtres.
- 1. Dans votre navigateur Internet, tapez cette adresse URL : http://wifi.ecowater.com
- Si vous êtes un nouveau client, cliquez sur « Créer un compte » pour ouvrir l'écran correspondant.
- Donnez les renseignements sur le compte (courriel, mot de passe, langue, etc.). Consentez aux conditions d'utilisation, puis cliquez sur « Créer un compte » pour ouvrir l'écran Renseignements du client.
- 4. Entrez les coordonnées client (nom, courriel, etc.). Après avoir tapé les coordonnées du client, cliquez sur le bouton « Enregistrer et continuer ».
- N. B. : Lorsque vous entrez l'adresse, veillez à sélectionner le pays <u>avant</u> de passer à la sélection de l'État ou de la province.
- Suivez les directives à l'écran Vérifier le courriel. Vous recevrez bientôt un courriel confirmant l'ouverture de votre compte. Ouvrez ce courriel, puis cliquez sur le lien qu'il vous donne; il ouvrira l'écran Vérification terminée dans votre navigateur.
- 6. Vous pourrez vous connecter une fois votre compte créé : dans l'écran de vérification, cliquez sur le lien de connexion (ou allez à http://wifi.ecowater.com).
- 7. Ouvrez une session avec l'adresse de courriel et le mot de passe saisis lors de la création de votre compte.
- 8. L'écran Ajouter un système apparaît après la création de votre compte et votre connexion à celui-ci. Entrez le code d'identification que vous avez écrit auparavant. Si l'intervalle est trop long entre l'écriture du code et l'enregistrement (une heure ou moins), le code pourrait changer (par mesure de sécurité). Recherchez le nouveau code (cf. la note suivante).

Infos système →	Informations réseau san
Informations modèle	DSN: AC000W000009876
Informations réseau sans	Clé ·
Eau disponible	abc123

FIG. 29

N. B. : Le contrôleur du filtre vous donnera votre code d'identification actuel : dans le Menu principal, allez à Infos système, puis sélectionnez Informations réseau sans fil.

- Après avoir entré le code à l'écran Ajouter un système, cliquez sur le bouton Connecter pour ouvrir l'écran Réglages du système.
- Donnez les informations à l'écran Réglages du système, puis cliquez sur le bouton Enregistrer les réglages.
- Donnez les informations à l'écran Préférences de communication, puis cliquez sur le bouton « Enregistrer et continuer ».
- **12**. L'écran présentera alors la page d'accueil de votre système, avec le tableau de bord du filtre. Cliquez sur l'onglet Déconnecter lorsque vous aurez terminé.

VISITE DE VOTRE COMPTE CLIENT

Une fois votre compte client créé et le système enregistré, vous pourrez visiter votre compte et voir le tableau de bord de votre filtre, modifier les réglages, etc. Dans votre navigateur, accédez à **http://wifi.ecowater.com** et ouvrez une session avec l'adresse de courriel et le mot de passe précisés lors de la configuration de votre compte.

PARTAGE D'UN SYSTÈME ENTRE UN REVENDEUR ET UN CLIENT

N. B. : Un système ne peut être partagé qu'à partir d'un compte client, et non d'un compte revendeur.

Les systèmes peuvent être « partagés » entre un revendeur et un client. Si le système est partagé, le revendeur a l'accès intégral aux affichages et aux réglages de ce système sur le site Web Wi-Fi d'EcoWater. Si le système n'est pas partagé, le revendeur n'a accès qu'à l'écran « Préférences de communication du revendeur » de ce système.

À la suite de la création d'un compte client par un revendeur, le client peut lui accorder l'accès à son système. Cet accès ne peut être accordé qu'au revendeur qui a vendu le système.

Si le revendeur (mais seulement celui qui a vendu le système) a l'autorisation du client, il peut se donner accès au système au nom de celui-ci. À cette fin, le revendeur doit obligatoirement se connecter à titre de client, et non de revendeur, en utilisant l'adresse courriel et le mot de passe du client (saisis à la création du compte).

- 1. Allez à http://wifi.ecowater.com et ouvrez une session (adresse de courriel et mot de passe du client, non du revendeur).
- 2. Cliquez sur l'onglet « Assistance » en haut de la page d'accueil du client.
- À l'écran Assistance, cliquez sur le bouton « Accorder un accès ». (L'affichage du bouton deviendra alors « Révoquer l'accès ».)
- **4**. Le système est maintenant partagé. Cliquez sur l'onglet Déconnecter lorsque vous aurez terminé.

FONCTIONNEMENT NORMAL ÉCRANS D'ÉTAT DU FILTRE

En fonctionnement normal, l'afficheur du filtre EcoWater Systems présente jusqu'à quatre écrans d'état. La page 19 montre comment activer et désactiver chaque écran. Chaque écran apparaît pendant six secondes en une séquence dynamique (cf. Figure 30).

Les lignes cochées de l'écran « État réseau sans fil », indiquent ce qui suit :

- ✓ WiFi Le filtre est connecté à un routeur Wi-Fi.
- ✓ Internet Le filtre est connecté à un routeur Wi-Fi connecté à Internet.



FIG. 30

Le bouton DROITE () du filtre sert à passer manuellement à l'écran suivant dans la séquence. Le bouton GAUCHE () sert à revenir manuellement à l'écran d'état précédent. La séquence dynamique automatique recommence si aucun bouton n'est enfoncé pendant 30 secondes.

Si vous sélectionnez Arrêt - Régénération

(cf. page 17), la séquence dynamique cessera à l'écran « État de régénération ».

AUTRES MESSAGES, ALERTES ET RAPPELS

La séquence des écrans d'état du filtre traités dans la section précédente <u>ne se déroulera pas</u> lorsque l'un des éléments suivants apparaît :

- État de régénération (Affiché pendant les régénérations, indique la position du bloc-vanne et le temps restant)
- État de régénération : Arrêt aucune régénération automatique au lieu des écrans dynamiques indique la désactivation des régénérations automatiques (cf. Page 17).
- L'écran de réglage **Heure actuelle** au lieu des écrans d'état signale la perte de l'heure, peut-être à la suite d'une longue interruption de courant. Réglez l'heure (cf. page suivante)
- Rappel maintenance (cf. page 23)
- Erreur détectée (joignez le service technique de votre revendeur)

AFFICHAGE CLIGNOTANT

L'afficheur du filtre clignote quand une ou plusieurs des conditions suivantes surviennent :

- Réglage nécessaire de l'horloge (perte de l'heure)
- Délai d'entretien échu (rappel de maintenant)
- Condition d'erreur

Le clignotement cesse lorsqu'on appuie sur un bouton. Cependant, il reprendra à minuit si la situation en question (par ex., horloge non réglée) n'a pas été corrigée.

PRÉSENTATION DE LONGS MESSAGES

La majorité des messages de l'afficheur sont suffisamment brefs pour n'occuper qu'une seule ligne. Les messages plus longs sont partiels (cf. l'exemple de la Figure 31) jusqu'à ce que vous les mettiez en évidence.

∢Réglages de base 🛛 🚽		
Heure actuelle		
Nombre de jours maxi av		
Heure de régénération		

FIG. 31

Une seconde après sa mise en évidence, la boîte d'affichage révèle tout le texte (cf. Figure 32). Trois secondes plus tard, le texte redevient partiel (Figure 31).



MENU PRINCIPAL



FIG. 33

En fonctionnement normal (défilement des écrans d'état), appuyez sur le SÉLECTEUR (O) du filtre pour ouvrir le Menu principal (cf. Figure 33). Ce menu et ses écrans sous-jacents servent à commander ces activités :

- Régénération (cf. page 17)
- Réglages de base
 - Heure actuelle (cf. colonne voisine)
 - Nombre de jours maxi. avant régénération (cf. page 18)
 - Heure de régénération (cf. page 19)
 - Écrans déroulants (cf. page 19)
- Préférences utilisateur
 - Langue (Cf. Page 20)
 - Format de l'heure (cf. page 20)
 - Unités de volume (cf. page 20)
- Infos système
 - Informations modèle (cf. page 21)
 - Informations réseau sans fil (cf. page 21)
 - Consommation d'eau moyenne journalière (cf. page 21)
 - Eau consommée ce jour (cf. page 21)
 - Total consommation d'eau (cf. page 21)
 - Débit d'eau (cf. page 21)
 - Jours depuis la mise en service (cf. page 21)
 - Dernière régénération (cf. page 21)
 - Total régénérations (cf. page 21)
- Fonctions avancées
- Durée des cycles
 - Temps de remplissage (cf. page 23)
 - Temps d'aspiration (cf. page 23)
 - Temps du contre-lavage (cf. page 22)
 - Deuxième contre-lavage (Activé/Désactivé) (cf. page 22)
 - Temps du deuxième contre-lavage (cf. page 22)
 - Temps du rinçage rapide (cf. page 22)
 - Fonctions spéciales
 - Commande auxiliaire (cf. page 24)
 - Dosage produit chimique (volume)** (cf. page 24)
 - Minuterie dosage produit chimique** (cf. page 24)
 - Rappel maintenance (cf. page 23)
 - Dépannage
 - Diagnostic (cf. page 25)
 - Modifications programmation (cf. page 25)
 - Configuration sans fil (cf. pages 10-13)

**L'affichage de cet écran requiert le réglage de la commande auxiliaire sur Dosage produit chimique.

RÉGLAGE DE L'HEURE ACTUELLE

Un assistant vous invite à régler l'heure après la mise sous tension initiale du contrôleur électronique (cf. pages 10-12). Réglage de l'heure plus tard, par ex., après une longue panne de courant :

- 1. À partir d'un écran d'état dynamique, appuyez sur le SÉLECTEUR (O) pour afficher le **Menu principal**.
- Appuyez sur le bouton BAS (▼) pour faire défiler les options du menu et mettre en évidence Réglages de base (cf. Figure 34).



FIG. 34

 Appuyez sur le SÉLECTEUR (O) pour afficher le menu des réglages de base (cf. Figure 35).



FIG. 35

- 4. Vérifiez que Heure actuelle est mis en évidence.
- **5**. Appuyez sur le SÉLECTEUR (O) pour afficher l'écran de l'heure actuelle (cf. Figure 36).



- 6. Appuyez sur le bouton HAUT (▲) ou BAS (▼) pour régler l'heure. Maintenez le bouton enfoncé pour faire défiler rapidement. Vérifiez que la période indiquée est correcte (AM ou PM), à moins d'un réglage en format 24 heures du filtre.
- 7. Appuyez sur le SÉLECTEUR (O) : l'afficheur revient au menu des réglages de base (Figure 35).
- 8. Appuyez deux fois sur le bouton GAUCHE () pour retourner aux écrans d'état dynamiques.
- N. B. : Le réglage de l'heure est automatique et continu (par Wi-Fi) sur les systèmes Wi-Fi connectés.

ECOWATER S Y S T E M S

FONCTION CADENAS (VERROUILAGE)

La fonction « cadenas » interdira la modification de certains paramètres de fonctionnement du filtre. L'usine expédie l'appareil avec le cadenas ouvert. Au terme de la programmation, vous pourrez fermer le cadenas et verrouiller les données suivantes :

- Nombre de jours maxi. avant régénération
- Temps de remplissage
- Temps d'aspiration
- Temps du contre-lavage
- Deuxième contre-lavage (Activé/Désactivé)
- Temps du deuxième contre-lavage
- Temps du rinçage rapide
- Commande auxiliaire
- Dosage produit chimique (volume)
- Minuterie dosage produit chimique
- Rappel maintenance
- Modifications programmation

Fermeture du cadenas (verrouillage) :

- 1. À partir d'un écran d'état dynamique, appuyez sur le SÉLECTEUR (O) pour afficher le **Menu principal**.
- Appuyez sur le bouton BAS (▼) pour faire défiler les options du menu et mettre en évidence Fonctions avancées.
- **3**. Appuyez sur le SÉLECTEUR (O) pour afficher le menu des fonctions avancées.
- Appuyez sur le bouton BAS (▼) pour faire défiler les options du menu et mettre en évidence Dépannage.
- **5**. Appuyez sur le SÉLECTEUR (O) pour afficher le menu de dépannage.
- 6. Appuyez sur le bouton BAS () pour faire défiler les options du menu et mettre en évidence Modifications programmation.
- Appuyez sur le SÉLECTEUR (O) pour afficher le menu de modifications de la programmation (cf. Figure 37).



FIG. 37

 Appuyez sur le bouton DROITE (►) : un cadenas clignotant apparaît (cf. Figure 38).



- 9. Appuyez sur le SÉLECTEUR (O) :
- **10**. Appuyez trois fois sur le bouton de GAUCHE (◀) pour revenir aux écrans d'état dynamiques.

Lorsque la fonction de verrouillage est active, le cadenas clignotant apparaît dans un écran utilisé normalement pour modifier l'un des paramètres répertoriés à gauche. Ainsi, l'écran **Nombre de jours maxi. avant régénération** sera celui de la Figure 40, au lieu de la Figure 39.



L'écran **Informations modèle** indique également le verrouillage à la mise sous tension; vous pouvez aussi afficher cet écran à partir du menu Infos système (cf. page 21) : un cadenas fixe dans le coin supérieur droit indiquera l'interdiction (cf. Figure 41).



FIG. 41

Ouverture du cadenas (déverrouillage) :

- **1-7**. Allez à l'écran **Modifications programmation** (Figure 38) à l'aide des étapes 1-7 à gauche.
- Appuyez sur le bouton DROITE (►) : le cadenas clignotant disparaît (cf. Figure 37).
- 9. Appuyez sur le SÉLECTEUR (O) :
- **10**. Appuyez trois fois sur le bouton GAUCHE (◀) pour revenir aux écrans d'état dynamiques.

ECOWATER s y s t e m s

RÉGÉNÉRATION DU FILTRE

Cette fonction est utile pour assurer une alimentation adéquate en eau traitée lorsque la consommation d'eau est anormalement élevée. Par exemple, la présence d'invités risque d'épuiser la source d'eau traitée avant la prochaine régénération automatique. Une régénération manuelle rétablira la source à sa pleine capacité.

1. À partir d'un écran d'état dynamique, appuyez sur le SÉLECTEUR (O) pour afficher le **Menu principal**.

Menu principal	-
Régénération	
Réglages de base	►
Préférences utilisateur	►

- 2. Vérifiez que **Régénération** est mis en évidence (cf. Figure 42).
- 3. Appuyez sur le SÉLECTEUR (O) pour afficher le menu de régénération (cf. Figure 43).





42

4. Si le cercle à gauche de l'option souhaitée a déjà un point (cf. Figure 43), passez à l'étape 5. Sinon, appuyez sur le bouton BAS () ou HAUT (▲) pour passer à l'option souhaitée, puis sur le SÉLECTEUR (O) pour valider votre choix.

• Automatique annule une régénération manuelle programmée (si elle n'est pas déjà commencée) et laisse le contrôleur électronique établir la prochaine régénération.

• Régénérer maintenant démarre aussitôt une régénération si vous rappuyez sur le SÉLECTEUR (O) à l'étape 5.

• **Programmer** fixe l'heure d'une régénération (suivant les directives à la page 19).

• Arrêt - Régénération met le système en « mode vacances » (aucune régénération automatique). Ce mode est utile si vous ne voulez pas que le système utilise l'eau pendant une absence prolongée. L'écran d'état de la régénération affichera « Aucune régénération automatique ». À votre retour, veillez à annuler Arrêt - Régénération en réglant la régénération sur Automatique ou sur Programmer.

La commande **Régénérer maintenant** n'annule pas la **Arrêt - Régénération**.

 Appuyez sur le SÉLECTEUR (O) : Si vous avez choisi Régénérer maintenant, l'afficheur passe immédiatement à l'écran d'état de la régénération (cf. Figure 44); Si vous avez opté pour Automatique, Programmer ou Arrêt - Régénération, l'afficheur revient au Menu principal (Figure 42).



FIG. 44

 Appuyez sur le bouton GAUCHE (◀) (deux fois à partir de l'écran d'état de la régénération) pour revenir aux écrans d'état dynamiques; si vous avez choisi Arrêt - Régénération, la séquence normale des écrans dynamiques s'arrêtera à l'écran montré dans la Figure 45.



Fonctionnement du filtre

ECOWATER SYSTEMS

RÉGLAGE DU MAXIMUM DE JOURS AVANT UNE RÉGÉNÉRATION

FIG. 47

FIG. 48

Un assistant vous invite à définir le nombre de jours entre les régénérations automatiques après la mise sous tension initiale du contrôleur électronique du filtre (cf. pages 10-12). Modification de ce paramètre :

- 1. À partir d'un écran d'état dynamique, appuyez sur le SÉLECTEUR (O) pour afficher le **Menu principal**.
- Appuyez sur le bouton BAS (▼) pour faire défiler les options du menu et mettre en évidence Réglages de base (cf. Figure 46).



3. Appuyez sur le SÉLECTEUR (O) pour afficher le menu des réglages de base (cf. Figure 47).

∢Réglages de base
Heure actuelle
Nombre de jours maxi av
Heure de régénération

- Appuyez sur le bouton BAS (▼) pour faire défiler les options du menu et mettre en évidence Nombre de jours maxi. avant régénération.
- Appuyez sur le SÉLECTEUR (O) pour afficher l'écran Max. de jours avant... (cf. Figure 48).



 Appuyez sur le bouton HAUT (▲) ou BAS (▼) pour changer le nombre de jours avant chaque régénération automatique. La plage de réglage de cette fonction est 1 - 99 jours.

Nombre	Fer (parties par million)			ר)
d'occupants	1 - 2	3 - 4	5 - 7	8 - 20
1 - 2	4 jours	3 jours	2 jours	1 jour
3	4 jours	3 jours	1 jour	1 jour
4 - 5	3 jours	2 jours	1 jour	1 jour
6 - 7	2 jours	1 jour	1 jour	1 jour

Consultez le tableau ci-dessus pour établir le nombre de jours avant chaque régénération, selon le nombre d'occupants et les parties par million de fer (ppm) dans l'alimentation en eau.

- N. B. : Si l'alimentation en eau a un niveau élevé de turbidité (sable, limon, sédiments, etc.), augmentez la périodicité des régénérations indiquée par le tableau.
- **7**. Appuyez sur le SÉLECTEUR (O) : l'afficheur revient au menu des réglages de base (Figure 47).
- 8. Appuyez deux fois sur le bouton de GAUCHE () pour retourner aux écrans d'état dynamiques

RÉGLAGE DE L'HEURE DE RÉGÉNÉRATION

À la mise sous tension initiale du contrôleur électronique, l'heure par défaut d'une régénération automatique est minuit, un moment opportun car l'eau n'est alors pas utilisée dans la plupart des foyers. Changement de cette heure :

- 1. À partir d'un écran d'état dynamique, appuyez sur le SÉLECTEUR (O) pour afficher le **Menu principal**.
- Appuyez sur le bouton BAS () pour faire défiler les options du menu et mettre en évidence Réglages de base (cf. Figure 49).

▲Menu principal	-	
Régénération		
Réglages de base	►	
Préférences utilisateur	•	FIG. 49

3. Appuyez sur le SÉLECTEUR (O) pour afficher le menu des réglages de base (cf. Figure 50).

∢Réglages de base	
Heure actuelle	
Nombre de jours maxi av	
Heure de régénération	FIG. 50
	•

- Appuyez sur le bouton BAS (▼) pour faire défiler les options du menu et mettre en évidence Heure de régénération.
- Appuyez sur le SÉLECTEUR (O) pour afficher l'écran de l'heure de régénération (cf. Figure 51).



FIG. 51

- Appuyez sur le bouton BAS () ou HAUT (▲) pour modifier l'heure de régénération (sauts de 1 heure). Maintenez le bouton enfoncé pour faire défiler rapidement. Vérifiez que la période indiquée est correcte (AM ou PM), à moins d'un réglage en format 24 heures du filtre.
- **7**. Appuyez sur le SÉLECTEUR (O) : l'afficheur revient au menu des réglages de base (Figure 50).
- Appuyez deux fois sur le bouton GAUCHE (
) pour retourner aux écrans d'état dynamiques.

MODIFICATION DES ÉCRANS DYNAMIQUES (*DÉROULANTS*)

Le filtre présente, en fonctionnement normal, jusqu'à quatre écrans d'état (cf. « Écrans d'états du filtre » à la page 14). À la mise sous tension initiale du contrôleur électronique, ces quatre écrans se succéderont par défaut. Vous pouvez activer ou désactiver chaque écran* :

- 1. À partir d'un écran d'état dynamique, appuyez sur le SÉLECTEUR (O) pour afficher le **Menu principal**.
- Appuyez sur le bouton BAS (▼) pour faire défiler les options du menu et mettre en évidence Réglages de base (cf. Figure 52).



FIG. 52

 Appuyez sur le SÉLECTEUR (O) pour afficher le menu des réglages de base (cf. Figure 53).



FIG. 53

- Appuyez sur le bouton BAS (▼) pour faire défiler les options du menu et mettre en évidence Écrans déroulants.
- **5**. Appuyez sur le SÉLECTEUR (O) pour afficher le menu de déroulement des écrans (cf. Figure 54).



FIG. 54

- Appuyez sur le bouton BAS (▼) ou HAUT (▲) pour faire défiler la liste. Les écrans d'état dont le carré est noir seront normalement affichés.
- 7. Pour désactiver un écran, mettez d'abord l'état en évidence; appuyez ensuite sur le SÉLECTEUR (O). Le carré noir deviendra un carré blanc. Enfoncer à nouveau le SÉLECTEUR (O) rétablit le carré noir et sélectionne à nouveau l'état mis en évidence. La sélection/mise en évidence d'au moins un écran d'état est obligatoire.
- 9. Appuyez deux fois sur le bouton GAUCHE (
) pour retourner aux écrans d'état dynamiques.
 *Sauf les écrans d'état suivants : rappel de maintenance,

"Sauf les écrans d'état suivants : rappel de maintenance, erreur, alerte, et régénération.

ECOWATER s y s t e m s

RÉGLAGE DE LA LANGUE

À la mise sous tension initiale du contrôleur électronique du filtre, un assistant vous invite à choisir la langue (cf. pages 10-12). Changement de langue :

- 1. À partir d'un écran d'état dynamique, appuyez sur le SÉLECTEUR (O) pour afficher le **Menu principal**.
- Appuyez sur le bouton BAS (▼) pour faire défiler les options du menu et mettre en évidence Préférences utilisateur (cf. Figure 55).

Menu principal	-	
Régénération		
Réglages de base	►	
Préférences utilisateur	Þ	FIG. 55

3. Appuyez sur le SÉLECTEUR (O) pour afficher le menu des préférences utilisateur (cf. Figure 56).



FIG. 56

- 4. Vérifiez que Langue est mis en évidence.
- **5**. Appuyez sur le SÉLECTEUR (O) pour afficher le menu Langue (cf. Figure 57).

∢Langue	•
OEnglish	
○ Español	
🔘 Français	

FIG. 57

- 6. Si le cercle à gauche de la langue souhaitée a déjà un point (cf. Figure 57), passez à l'étape 7. Sinon, appuyez sur le bouton BAS (<) ou HAUT (▲) pour passer à la langue souhaitée, puis sur le SÉLECTEUR (O) pour valider votre choix. Choix de langues : anglais, espagnol, français, italien, allemand, néerlandais, polonais, russe, hongrois, turc, lituanien, grec, roumain, tchèque, slovaque, bulgare, serbe, croate.</p>
- Appuyez sur le SÉLECTEUR (O) : l'afficheur revient au menu des préférences utilisateur (cf. Figure 56).

RÉTABLISSEMENT DE LA LANGUE MATERNELLE (SI AFFICHAGE DANS UNE AUTRE LANGUE) :

À partir des écrans d'état dynamiques, appuyez sur le SÉLECTEUR (O). Appuyez trois fois sur BAS (•), puis deux fois sur le SÉLECTEUR (O); appuyez sur le bouton HAUT (•) pour choisir **Français** dans la liste, puis deux fois sur le SÉLECTEUR (O). Appuyez deux fois sur GAUCHE (•) pour quitter tous les menus.

RÉGLAGE DU FORMAT DE L'HEURE

Cette fonction vous permet de choisir entre le format 12 heures (AM/PM) et le format 24 heures.

- 1. À partir d'un écran d'état dynamique, appuyez sur le sélecteur (O) pour afficher le **Menu principal**.
- 2. Appuyez sur le bouton BAS (▼) pour faire défiler les options du menu et mettre en évidence **Préférences** utilisateur.
- **3**. Appuyez sur le sélecteur (O) pour afficher le menu des préférences utilisateur.
- Appuyez sur le bouton BAS () pour faire défiler les options du menu et mettre en évidence Format heure.
- **5**. Appuyez sur le SÉLECTEUR (O) pour afficher le menu du format heure (cf. Figure 58).



FIG. 58

- 6. Si le cercle à côté du format souhaité a déjà un point (cf. Figure 58), passez à l'étape 7. Sinon, appuyez sur le bouton BAS (→) ou HAUT (▲) pour passer à l'autre format, puis sur le SÉLECTEUR (O) pour valider votre choix.
- **7**. Appuyez sur le sélecteur (O) : l'afficheur revient au menu des préférences utilisateur.
- Appuyez deux fois sur le bouton de GAUCHE () pour retourner aux écrans d'état dynamiques.

RÉGLAGE DES UNITÉS DE VOLUME

Cette fonction vous permet de choisir les unités de volume : gallons ou litres.

- 1-3. Allez au menu Préférences utilisateur à l'aide des étapes 1-3 précédentes (« Réglage du format de l'heure »).
- 4. Appuyez sur le bouton BAS (▼) pour faire défiler les options du menu et mettre en évidence **Unités volume**.
- Appuyez sur le sélecteur (O) pour afficher le menu des unités de volume (cf. Figure 59).



FIG.	59
------	----

- 6. Si le cercle à gauche de l'unité souhaitée a déjà un point (cf. Figure 59), passez à l'étape 7. Sinon, appuyez sur le bouton BAS (▼) ou HAUT (▲) pour passer à l'autre unité, puis sur le SÉLECTEUR (O) pour valider votre choix.
- Appuyez sur le SÉLECTEUR (O) : l'afficheur revient au menu des préférences utilisateur.
- Appuyez deux fois sur le bouton de GAUCHE () pour retourner aux écrans d'état dynamiques.

ECOWATER S Y S T E M S

INFOS SYSTÈME

Les rubriques suivantes de ce menu vous renseigneront sur le filtre et sur son travail :

- Informations modèle (numéro du modèle et version logicielle)
- Informations réseau sans fil
- Consommation d'eau moyenne journalière
- Eau consommée ce jour
- Total consommation d'eau (explication à l'étape 6 suivante)
- Débit d'eau
- Jours depuis la mise en service
- Dernière régénération
- Total régénérations

Accès à l'une de ces rubriques :

- 1. À partir d'un écran d'état dynamique, appuyez sur le SÉLECTEUR (O) pour afficher le **Menu principal**.
- Appuyez sur le bouton BAS (▼) pour faire défiler les options du menu et mettre en évidence Infos système (cf. Figure 60).

∢Menu principal	•
Réglages de base	►
Préférences utilisateur	►
Infos système	►

FIG. 60

FIG. 61

3. Appuyez sur le SÉLECTEUR (O) pour afficher les rubriques d'Infos système (cf. Figure 61).



- Appuyez sur le bouton BAS (▼) pour faire défiler les options et mettre en évidence l'option souhaitée (voir la liste en haut de cette colonne).
- Appuyez sur le SÉLECTEUR (O) pour afficher la rubrique d'informations souhaitée (cf. Figures 62-70).
- 6. Le compteur Total consommation d'eau (cf. Figure 66) montre le volume d'eau consommée depuis la dernière mise à zéro (fonction similaire à celle de l'odomètre journalier d'un véhicule); appuyez sur le bouton DROITE (▶) lors de l'affichage du compteur pour le remettre à zéro.
- Après avoir lu une rubrique d'informations, appuyez sur le SÉLECTEUR (O) : l'afficheur reviendra au menu Infos système (cf. Figure 61) (retour automatique si aucun bouton n'est enfoncé pendant quatre minutes).
- 8. Appuyez deux fois sur le bouton GAUCHE (◀) pour retourner aux écrans d'état dynamiques.



DURÉE DES CYCLES

Ce menu vous permet de modifier les activités suivantes du filtre :

- Temps de remplissage (sujet traité à la page suivante)
- Temps d'aspiration (sujet traité à la page suivante)
- Temps du contre-lavage
- Deuxième contre-lavage (Activé/Désactivé)
- Temps du deuxième contre-lavage
- Temps du rinçage rapide

Accès à ces rubriques :

- 1. À partir d'un écran d'état dynamique, appuyez sur le sélecteur (O) pour afficher le **Menu principal**.
- Appuyez sur le bouton BAS (▼) pour faire défiler les options du menu et mettre en évidence Fonctions avancées (cf. Figure 71).

Menu principal	
Préférences utilisateur	►
Infos système	►
Fonctions avancées	►

FIG. 71

FIG. 72

3. Appuyez sur le SÉLECTEUR (O) pour afficher le menu des fonctions avancées (cf. Figure 72).



- 4. Vérifiez que Durée des cycles est mis en évidence.
- Appuyez sur le SÉLECTEUR (O) pour afficher le menu de la durée des cycles (cf. Figure 73).



FIG. 73

- Appuyez sur le bouton BAS (▼) pour faire défiler les options et mettre en évidence l'option souhaitée (voir la liste en haut de cette colonne).
- Appuyez sur le SÉLECTEUR (O) pour afficher la rubrique souhaitée de la durée des cycles (cf. Figures 74 et 79).
- 8. Référez-vous aux deux colonnes suivantes des rubriques dans Durée des cycles.
- **9**. Appuyez sur le sélecteur (O) : l'afficheur revient au menu de la durée des cycles (cf. Figure 73).
- Appuyez trois fois sur le bouton GAUCHE () pour revenir aux écrans d'état dynamiques.

— 8c. Temps du contre-lavage : Appuyez sur le bouton HAUT (▲) ou BAS (▼) pour modifier la durée du lavage à contre-courant. Maintenez le bouton enfoncé pour faire défiler rapidement. La plage de réglage du contre-lavage est 1 - 99 minutes* (cf. Figure 74).





8d. Deuxième contre-lavage (Activé/Désactivé) : Si le cercle à gauche de l'option souhaitée a déjà un point (cf. Figure 75), passez à l'étape 9. Sinon, appuyez sur le bouton BAS (▼) ou HAUT (▲) pour passer à l'option souhaitée, puis sur le SÉLECTEUR (O) pour valider votre choix. L'activation de cette fonction ajoute un second contre-lavage et rinçage au début du cycle de régénération. Le réglage par défaut est Désactivé. Activez cette fonction si votre alimentation en eau contient beaucoup de sédiments ou de fer.



FIG. 75

— 8e. Temps du deuxième contre-lavage : Appuyez sur le bouton HAUT (▲) ou BAS (▼) pour modifier la durée du second lavage à contrecourant. Maintenez le bouton enfoncé pour faire défiler rapidement. La plage de réglage du second contre-lavage est 0 - 15 minutes (cf. Figure 76).



FIG. 76

 - 8f. Temps du rinçage rapide : Appuyez sur le bouton HAUT (▲) ou BAS (▼) pour modifier la durée du rinçage rapide. Maintenez le bouton enfoncé pour faire défiler rapidement. La plage de réglage du rinçage rapide est 1 - 99 minutes* (cf. Figure 77).



FIG. 77

*Une durée de contre-lavage et de rinçage inférieure au réglage par défaut du filtre est déconseillée.

8a. Temps de remplissage : Appuyez sur le bouton HAUT (▲) ou BAS (▼) pour modifier la durée du remplissage. Maintenez le bouton enfoncé pour faire défiler rapidement. La plage de réglage du remplissage est 0:00 - 99:59 minutes (cf. Figure 78).



FIG. 78

FIG. 79

8b. Temps d'aspiration : Appuyez sur le bouton HAUT (▲) ou BAS (▼) pour modifier la durée de l'aspiration. Maintenez le bouton enfoncé pour faire défiler rapidement. La plage de réglage de l'aspiration est 0 - 255 minutes (cf. Figure 79).

	n
0 Minutes	(+)

FONCTIONS SPÉCIALES

Ce menu vous permet de modifier les fonctions suivantes :

- Commande auxiliaire (sujet traité à la page 24)
- Dosage produit chimique (volume)** (sujet traité à la page 24)
- Minuterie dosage produit chimique** (sujet traité à la page 24)
- Rappel maintenance (rubrique suivante)

RAPPEL DE ENTRETIEN (activation/désactivation)

Cette fonction vous permet de programmer le nombre de mois (jusqu'à 24) avant que le message « Délai maintenance échu » remplace les écrans d'état dynamiques (cf. Figure 80).



Cette fonction vous rappelle de joindre le service technique de votre revendeur. Une fois programmée, elle affiche le nombre de mois et de jours avant ce rappel.

Le message « Délai maintenance échu » sera effacé par le revendeur qui effectuera la maintenance et fixera le nombre de jours avant le prochain rappel. Activation et désactivation du rappel de maintenance:

- 1. À partir d'un écran d'état dynamique, appuyez sur le SÉLECTEUR (O) pour afficher le **Menu principal**.
- 2. Appuyez sur le bouton BAS (▼) pour faire défiler les options du menu et mettre en évidence Fonctions avancées.



FIG. 81

3. Appuyez sur le SÉLECTEUR (O) pour afficher le menu des fonctions avancées (cf. Figure 82).



FIG. 82

- Appuyez sur le bouton BAS () pour faire défiler les options du menu et mettre en évidence Fonctions spéciales.
- **5**. Appuyez sur le SÉLECTEUR (O) pour afficher le menu des fonctions spéciales (cf. Figure 83).



FIG. 83

- 6. Appuyez sur le bouton BAS (▼) pour faire défiler les options du menu et mettre en évidence **Rappel** maintenance.
- **7**. Appuyez sur le SÉLECTEUR (O) pour ouvrir l'écran du rappel d'entretien (cf. Figure 84).



- Appuyez sur le bouton HAUT (▲) ou BAS (▼) pour définir le nombre de mois avant l'affichage du rappel. Pour désactiver cette fonction et remettre le compteur à zéro, enfoncez à plusieurs reprises le bouton BAS (▼) jusqu'à ce que l'écran affiche Désactivé.
- **9**. Appuyez sur le SÉLECTEUR (O) : l'afficheur revient au menu des fonctions spéciales (cf. Figure 83).
- **10**. Appuyez trois fois sur le bouton GAUCHE (◀) pour revenir aux écrans d'état dynamiques.

**L'affichage de cet écran requiert le réglage de la commande auxiliaire sur Dosage produit chimique.

COMMANDE AUXILIAIRE

COMMANDE AUXILIAIRE

Le contrôleur électronique comporte une sortie auxiliaire de commande des appareils externes dans un système de traitement d'eau. Le signal est de 24 V c.c., appel de courant de 500 mA maximum. Les bornes de la commande auxiliaire sont sur le circuit de commande (cf. schéma de câblage, page 28).

Consultez le Guide de solutions « Problem Water Guide » d'EcoWater Systems pour en savoir plus sur l'utilisation d'un équipement branché sur une commande auxiliaire dans les systèmes de traitement d'eau.

Sélection du mode de commande auxiliaire :

- 1. À partir d'un écran d'état dynamique, appuyez sur le sélecteur (O) pour afficher le **Menu principal**.
- 2. Appuyez sur le bouton BAS () pour faire défiler les options du menu et mettre en évidence Fonctions avancées.
- 3. Appuyez sur le sélecteur (O) pour afficher le menu des fonctions avancées.
- 4. Appuyez sur le bouton BAS (▼) pour faire défiler les options du menu et mettre en évidence **Fonctions spéciales**.
- 5. Appuyez sur le sélecteur (O) pour afficher le menu des fonctions spéciales (cf. Figure 85).



- 6. Vérifiez que Commande auxiliaire est mis en évidence.
- Appuyez sur le sélecteur (O) pour afficher le menu de la commande auxiliaire (cf. Figure 86).
- Si le cercle à gauche de l'option souhaitée a déjà un point (cf. Figure 86), passez à l'étape 9. Sinon, appuyez sur le bouton BAS () ou HAUT (▲) pour passer à l'option souhaitée, puis sur le sélecteur (O) pour valider votre choix.
 - Le réglage par défaut est **Désactivée**. La sortie 24 V c.c. est alors toujours hors tension.
 - Activée : La sortie 24 V c.c. est alors toujours sous tension.
 - Chlore sert à faire fonctionner un générateur de chlore : la chloration de l'eau désinfectera la matière filtrante pendant les régénérations.
 - **Dérivation :** Mise sous tension de la sortie 24 V c.c. pendant tout le cycle de régénération (lorsque le bloc-vanne est en dérivation et de l'eau brute circule dans la maison).
 - **Dosage du produit chimique*** : Cette option sert au fonctionnement d'une pompe doseuse de produits chimiques; elle requiert les réglages Volume et Minuterie du dosage produit chimique (voir les détails à droite).
 - Consommation d'eau* : Mise sous tension de la sortie 24 V c.c. lorsque la turbine du filtre indique un écoulement d'eau; utile pour faire tourner une pompe à air en vue de l'oxydation du fer ou du soufre.
 - **Rinçage rapide :** Mise sous tension de la sortie 24 V c.c. pendant la phase de rinçage rapide du cycle de régénération.
- **9**. Appuyez sur le sélecteur (O) : l'afficheur revient au menu des fonctions spéciales (cf. Figure 85).
- **10**. Appuyez trois fois sur le bouton de GAUCHE () pour revenir aux écrans d'état dynamiques.

	-	
Désactivé		
○ Activé		
O Chlore		FIG. 86

DOSAGE DU PRODUIT CHIMIQUE*

Le réglage de la commande auxiliaire sur **Dosage produit** chimique, comme l'indique la section précédente, entraîne l'affichage de deux autres lignes (**Dosage produit chimique** (volume) et **Minuterie dosage produit chimique**) dans le menu des fonctions spéciales.

Modification des valeurs de ces lignes :

- 1. À partir d'un écran d'état dynamique, appuyez sur le sélecteur (O) pour afficher le **Menu principal**.
- Appuyez sur le bouton BAS (
) pour faire défiler les options du menu et mettre en évidence Fonctions avancées.
- **3**. Appuyez sur le sélecteur (O) pour afficher le menu des fonctions avancées.
- Appuyez sur le bouton BAS () pour faire défiler les options du menu et mettre en évidence Fonctions spéciales.
- **5**. Appuyez sur le sélecteur (O) pour afficher le menu des Fonctions spéciales (cf. Figure 85).
- 6. Appuyez sur le bouton BAS () pour faire défiler les options du menu et mettre en évidence Dosage produit chimique (volume) ou Minuterie dosage produit chimique.
- Appuyez sur le sélecteur (O) pour afficher le menu de l'une de ces options (cf. Figure 87 et 88).



- Appuyez sur le bouton HAUT (▲) ou BAS (▼) pour modifier la valeur. Maintenez le bouton enfoncé pour faire défiler rapidement.
 - **Dosage produit chimique (volume)** représente la quantité d'eau qui circule dans le filtre entre chaque activation de l'équipement de dosage de produit chimique.
 - Minuterie dosage produit chimique représente la durée de la mise sous tension de l'équipement de dosage de produit chimique à chaque activation de celui-ci.
- **9**. Appuyez sur le sélecteur (O) : l'afficheur revient au menu des Fonctions spéciales (cf. Figure 85).
- **10**. Appuyez trois fois sur le bouton de GAUCHE () pour revenir aux écrans d'état dynamiques.

* La sélection « Dosage produit chimique (volume) » et « Minuterie dosage produit chimique » de la commande auxiliaire exige l'ajout d'une turbine et d'un câble de turbine.

DIAGNOSTIC

Cette fonction permet à un technicien d'entretien et de réparation de vérifier l'état de marche de divers composants du filtre (comme la position du bloc-vanne) en vue d'un diagnostic des anomalies. Joignez le service technique de votre revendeur si un code d'erreur remplace l'affichage des écrans d'état dynamiques.

Affichage de l'écran de diagnostic :

- 1. Si un code d'erreur est affiché, sautez les étapes 2-7 et passez à l'étape 8.
- Pour voir l'écran de diagnostic à partir d'un écran d'état dynamique (lorsqu'un code d'erreur <u>n'est pas</u> affiché), appuyez sur le sélecteur (O) pour ouvrir le Menu principal.
- 3. Appuyez sur le bouton BAS (▼) pour faire défiler les options du menu et mettre en évidence Fonctions avancées.
- **4**. Appuyez sur le sélecteur (O) pour afficher le menu des Fonctions avancées.
- 6. Appuyez sur le sélecteur (O) pour afficher le menu Dépannage (cf. Figure 89).



FIG. 89

- 7. Vérifiez que Diagnostic est mis en évidence.
- Appuyez sur le sélecteur (O) pour ouvrir l'écran de diagnostic (cf. Figure 90).



- Appuyez sur le bouton BAS (→) ou HAUT (▲) pour faire défiler la liste. Les éléments suivants seront présentés :
 - Heure (actuelle)
 - Temps de position (compte à rebours de la position actuelle du bloc-vanne)
 - **Position actuelle** (du bloc-vanne : en service, remplissage, saumurage, contre-lavage, rinçage rapide ou en déplacement)
 - Position demandée (du bloc-vanne)
 - État du moteur (marche ou arrêt)
 - Contacteur de position de la vanne (ouvert ou fermé)
 - Décompte de la turbine (l'état changeant indique un écoulement d'eau).
 - Contacteur d'éclairage réservoir (ouvert ou fermé)
 - Module RF (détecté ou non)
 - Code d'erreur (joindre le service technique du revendeur si un chiffre apparaît)

Suite

- **10**. Après avoir pris connaissance des données à l'écran Diagnostic, appuyez sur le sélecteur (O) : l'afficheur revient au menu de dépannage.
- Appuyez trois fois sur le bouton de GAUCHE (
) pour revenir aux écrans d'état dynamiques (ou à l'écran du code d'erreur s'il y a une condition d'erreur).

MODIFICATIONS PROGRAMMATION

Cette fonction permet à un technicien d'entretien et de réparation de recommencer la configuration (cf. pages 10-12) ou de restaurer les valeurs par défaut de fonctionnement du filtre.

- 1. À partir d'un écran d'état dynamique, appuyez sur le sélecteur (O) pour afficher le **Menu principal**.
- Appuyez sur le bouton BAS (▼) pour faire défiler les options du menu et mettre en évidence Fonctions avancées.
- **3**. Appuyez sur le sélecteur (O) pour afficher le menu des Fonctions avancées.
- 4. Appuyez sur le bouton BAS (▼) pour faire défiler les options du menu et mettre en évidence **Dépannage**.
- **5**. Appuyez sur le sélecteur (O) pour afficher le menu Dépannage (cf. Figure 89).
- 6. Appuyez sur le bouton BAS () pour faire défiler les options du menu et mettre en évidence Modifications programmation.
- 7. Appuyez sur le sélecteur (O) pour afficher le menu de modifications de la programmation (cf. Figure 91).





- 8. Si le cercle à gauche de l'option souhaitée a déjà un point (cf. Figure 91), passez à l'étape 9. Sinon, appuyez sur le bouton BAS (▼) ou HAUT (▲) pour passer à l'option souhaitée, puis sur le sélecteur (O) pour valider votre choix.
 - **Refaire la programmation** vous permet de sélectionner un code de modèle différent, à des fins de perfectionnements ou de modifications techniques des filtres actuels. Les codes de modèles sont répertoriés à la page 3.
 - Rétablir les réglages par défaut restaure les paramètres définis par l'utilisateur à leur valeur par défaut; un assistant vous accompagnera dans le processus de configuration (cf. pages 10-12).
 - Annuler vous fait revenir au menu de dépannage (Figure 89).
- 9. Appuyez sur le sélecteur (O).

FILTRE NEUTRALISANT – VÉRIFICATION DU NIVEAU DE MINÉRAUX DANS LE RÉSERVOIR

La dissolution des minéraux dans l'eau neutralise l'acide (se reporter à la page 9). La vitesse de dissolution dépend de la quantité d'eau utilisée dans votre foyer et de son pH.

Une vérification périodique (après quelques mois) du niveau du lit de minéraux dans le réservoir est donc recommandée. Toujours rajouter des minéraux avant que le réservoir ne soit vide. Procédez ainsi pour vérifier le niveau :

- 1. Démarrer « Régénérer maintenant » (reportez-vous à la page 17).
- Dès que l'eau coule du tuyau de vidange, mettez les dispositifs de dérivation à la position de dérivation (cf. Figures 7 et 8 à la page 6) POUR DÉPRESSURISER LE FILTRE.
- 3. Débranchez le transformateur de la prise murale.
- 4. Enlevez le couvercle.
- 5. Détachez la vanne de dérivation ou les tubes en cuivre de l'entrée et de la sortie (cf. page 7).
- 6. Déclipsez, puis débridez le bloc-vannes du col de réservoir; retirez délicatement le bloc-vanne.
- 7. Enlevez le distributeur supérieur et les quatre joints toriques (cf. page 5).
- 8. Avec une verge à mesurer ou un mètre en métal, mesurer l'espace libre jusqu'au sommet du lit de minéraux (cf. Figure 92). S'il est inférieur à celui conseillé dans le tableau suivant, rajoutez de la neutralite.

Modèle	SuggEspace libre conseilléested Freeboard
ETF2300PF10	38 cm (15 po)
ETF2300PF12	1641 cm (16 po)"



- 9. Rajoutez les minéraux avec un entonnoir.
- Rincez le sommet du réservoir pour en chasser les minéraux, puis replacez le distributeur et les quatre joints toriques (cf. Figure 5 page 5).
- **11**. Suivre les étapes suivantes pour remettre le filtre en service :
 - Étapes 10 et 11, page 5
 - Étape 2, page 7
 - Étape 5, page 8, si vous avez enlevé le tuyau de vidange
 - Étapes 6, 7 et 9, page 8
 - **N. B. :** Réglez l'heure (cf. Page 17) si elle clignote à la mise sous tension de l'appareil.
 - Lancez « Régénérer maintenant » (cf. Page 17).

FILTRE GOÛT ET ODEUR – REMPLACEMENT DU LIT DE CHARBON ACTIF MINÉRAL

Le remplacement du lit de charbon actif est obligatoire lorsque le filtre goût et odeur cesse d'agir (cf. page 9). Remplacement du lit :

- 1. Suivez les étapes 1 à 7 à gauche.
- 2. Couchez délicatement le réservoir. Retirez le tuyau ascendant et le distributeur inférieur du lit de minéraux.
- 3. Versez le contenu du réservoir dans un récipient approprié.
- 4. Redressez le réservoir, puis replacez le distributeur et le tuyau.
- Ajoutez la quantité recommandée de gravier, de sable filtrant et de charbon actif minéral. Cf. « Fiche technique » à la page 3.
- 6. Suivez les étapes 10 et 11 précédentes.

DÉPRESSURISATION AVEC LE OU LES DISPOSITIFS DE DÉRIVATION

MISE EN GARDE : Toujours dépressuriser le filtre EcoWater Systems (suivre les instructions ci-dessous) avant de retirer les pièces du bloc-vanne ou du réservoir de matière filtrante.

DÉPRESSURISATION

- 1. Placez le ou les dispositifs de dérivation à la position **Dérivation**.
- 2. Placez le bloc-vanne à la position **Remplissage** (cf. les instructions de régénération par avance manuelle, étapes 1 et 5, page 30).

PRESSURISATION

- 1. Placez le ou les dispositifs de dérivation à la position **Service**.
- Remettez le bloc-vanne à la position Service (cf. les instructions de régénération par avance manuelle, étapes 6 et 11, page 30).

AUTRES MÉTHODES :

DÉRIVATION À TROIS ROBINETS (cf. Figure 93) DÉPRESSURISATION

- 1. Fermez le robinet d'ENTRÉE.
- 2. Ouvrez les robinets d'eau traitée CHAUDE et FROIDE dans la maison.
- Fermez le robinet de SORTIE, puis ouvrez le robinet de DÉRIVATION.
- 4. Fermez tous les robinets de la maison.

PRESSURISATION

- 1. Ouvrez les robinets d'eau CHAUDE et FROIDE dans la maison.
- 2. Fermez le robinet de DÉRIVATION, puis ouvrez le robinet de SORTIE.
- 3. Lentement, ouvrez le robinet d'ENTRÉE.
- 4. Fermez tous les robinets de la maison.

VANNE DE DÉRIVATION ECOWATER SYSTEMS

(Cf. Figure 94).

DÉPRESSURISATION

- 1. Coupez l'alimentation principale en eau.
- 2. Ouvrez les robinets d'eau traitée CHAUDE et FROIDE dans la maison.
- 3. Rentrez la tige de la vanne de dérivation (position Dérivation).
- 4. Facultatif : Pour détourner l'eau brute vers les robinets de la maison, rouvrez l'alimentation principale en eau.

PRESSURISATION

- 1. Ouvrez l'alimentation principale en eau si le robinet est fermé.
- Ouvrez les robinets d'eau CHAUDE et FROIDE dans la maison.
- 3. Tirez la poignée de la vanne de dérivation (position **Service**).
- 4. Fermez tous les robinets de la maison.

Dérivation à trois robinets



Service (eau douce) : Fermer le robinet de dérivation. Ouvrir les robinets d'entrée et de sortie. **Dérivation** : Ouvrir le robinet de dérivation. Fermer les robinets d'entrée et de sortie.



GUIDE DE DÉPANNAGE		
ANOMALIE PROBLEM	CAUSE	CORRECTIF
Modification impossible de paramètres du filtre; l'afficheur montre un cadenas :	Fonction de verrouillage activée.	Désactivez la fonction de verrouillage (cf. page 16).
L'écran d'état affiche « Aucune recharge automatique »	Réglage de la régénération sur « désactivée » (mode vacances).	Si vous souhaitez des régénérations automatiques, réglez la régénération sur « Programmer » ou sur « Automatique » (cf. page 17).
Air dans les conduites de l'habitation	Joint torique du tuyau ascendant.	Replacez ou remplacez le joint torique du tuyau ascendant.
Eau vers vidange	Disque et joints du rotor défectueux.	Remplacez le disque et les joints du rotor.
Moteur calé ou qui produit des claquements	Défectuosité du moteur ou de la vanne interne, ce qui augmente le couple du moteur.	Joignez le service technique de votre revendeur.
Affichage du code d'erreur E1, E3 ou E4	Défectuosité : faisceau de fils, connexions au contacteur de position, contacteur, bloc-vanne ou moteur.	Joignez le service technique de votre revendeur.
Affichage du code d'erreur E5	Défaillance du contrôleur électronique.	Joignez le service technique de votre revendeur.

DÉPANNAGE – VÉRIFICATIONS INITIALES

Commencez toujours par ces vérifications :

- 1. L'afficheur est-il éteint? Vérifiez la source d'alimentation.
- Un code d'erreur est-il affiché? Si c'est le cas, passez à « Diagnostics électroniques automatiques » à la page suivante.
- La bonne heure est-elle affichée? Sinon, les régénérations auront lieu à la mauvaise heure. Réglez l'horloge (cf. page 15)

ECOWATER SYSTEMS

- **4**. Le ou les dispositifs de dérivation sont-il à la position de service (cf. Figures 93 et 94, page 27)?
- **5**. Les tuyaux d'arrivée et de sortie sont-ils raccordés aux orifices d'entrée et de sortie correspondants du filtre EcoWater?
- 6. Le tuyau de vidange du bloc-vanne est-il exempt de plis, de coudes à angles vifs, et son élévation au-dessus du sol est-elle inférieure à 2,4 m (8 pi)?

Si les vérifications initiales ne révèlent aucune anomalie, passez à « Dépannage - Diagnostics manuels » et à « Vérification de la régénération par avance manuelle » dans les deux pages suivantes.

Schéma de câblage



28

DIAGNOSTICS ÉLECTRONIQUES AUTOMATIQUES

Ce filtre intègre une fonction d'autodiagnostic du système électrique (à l'exception du courant d'alimentation et du compteur d'eau). Le contrôleur surveille le bon fonctionnement des circuits et des composants électroniques. En cas de dysfonctionnement, l'afficheur présentera un **code d'erreur** (cf. Figure 96).

Erreur detéctée	
Code erreur : 1	
	l

FIG. 96

Le tableau de dépannage de la page précédente indique les codes d'erreur pouvant apparaître et les défectuosités possibles que représente chaque code.

Lorsqu'un code d'erreur apparaît sur l'afficheur, appuyer sur le sélecteur (O) affichera l'écran **Diagnostic** (cf. page 25), permettant à un technicien d'entretien et de réparation de cerner le problème.

SUPPRESSION D'UN CODE D'ERREUR

- 1. Débranchez le transformateur de la prise de courant.
- 2. Corrigez l'anomalie.
- **3**. Rebranchez le transformateur.
- Attendez la fin d'un cycle complet (huit minutes) du bloc-vanne actionné par le contrôleur. Le code d'erreur réapparaîtra si l'anomalie persiste.

DÉPANNAGE – DIAGNOSTICS MANUELS

- 1. Ouvrez l'écran **Diagnostic** (suivre les instructions de la page 25).
- Appuyez sur le bouton BAS () ou HAUT (▲) pour faire défiler la liste. Les éléments suivants seront présentés :
 - Heure (actuelle)
 - Temps de position (compte à rebours de la position actuelle du bloc-vanne)
 - Position actuelle (du bloc-vanne : service, remplissage, saumurage, contre-lavage, rinçage rapide, ou en déplacement). Cf. « Vérification de la régénération par avance manuelle » à la page suivante quant à la vérification de position.
 - Position demandée (du bloc-vanne)
 - État du moteur (marche ou arrêt)
 - Contacteur de position de la vanne (ouvert ou fermé)
 - Décompte de la turbine (l'état changeant indique un écoulement d'eau).
 - Contacteur d'éclairage réservoir (ouvert ou fermé)
 - Module RF (détecté ou non)
 - Code d'erreur

CONTRÔLE DE LA TURBINE

- 1. Ouvrez l'écran **Diagnostic** (suivre les instructions de la page 25).
- Appuyez sur le bouton BAS (▼) pour faire défiler les options du menu et mettre en évidence Décompte turbine (cf. Figure 97).





- **3**. Un affichage fixe de « 0 » (zéro) indique un écoulement d'eau nul dans le compteur (c.-à-d., aucune eau traitée n'est utilisée).
- 4. Ouvrez un robinet d'eau traitée proche.
- 5. Le compteur se met à « tourner » à partir de 0; il revient à 0 lorsqu'il atteint 140 entre chaque gallon d'eau (3,8 L).
- **6**. Si l'affichage reste fixe malgré l'ouverture du robinet, débranchez le faisceau de câbles à la sortie du bloc-vanne (cf. Figure 98).



- 7. Faites passer un petit aimant devant le capteur.
- **8a**. Si le chiffre sous **Décompte de turbine** <u>augmente</u> à chaque passage de l'aimant, débranchez la tuyauterie de sortie et regardez si la turbine est grippée.
- **8b**. Si le chiffre sous **Décompte de turbine** n'augmente pas à chaque passage de l'aimant, le capteur est sans doute défectueux.

DÉPANNAGE - VÉRIFICATION DE LA RÉGÉNÉRATION PAR AVANCE MANUELLE

Suivez les directives suivantes d'avance manuelle des cycles de régénération pour contrôler le filtre. Avant tout, toujours faire les vérifications initiales (cf. page 28) et les Diagnostics manuels (cf. page 29).

Dégagez les pattes du couvercle supérieur, puis retirez-le; observez le fonctionnement de la came et du contacteur durant la rotation du bloc-vanne (cf. Figure 101).

- 1. Ouvrez l'écran **Diagnostic** (suivre les instructions de la page 27).
- Appuyez sur le bouton BAS (▼) pour faire défiler les options du menu et mettre en évidence l'écran Contacteur de position vanne (cf. Figure 99).



FIG. 99

- Vérifiez que cet écran indique Ouvert lorsque la tige poussoir du contacteur est abaissée dans l'un des crans de blocage de la came du moteur du bloc-vanne. Lorsque la rotation de la came fait remonter la tige poussoir (par exemple, durant l'étape 5 suivante) : l'écran doit alors indiquer Fermé.
- Appuyez sur le bouton HAUT (▲) pour faire défiler les options du menu et mettre en évidence Position actuelle (cf. Figure 100).



FIG. 100

- À l'écran Diagnostic, appuyez une fois sur le bouton DROITE (▶) pour faire avancer le bloc-vanne de Service à la position suivante.
- 6. La durée par défaut du remplissage étant zéro, le bloc-vanne ne restera pas à la position de remplissage, à moins d'en avoir défini une durée. S'il reste sur Remplissage, appuyez à nouveau sur le bouton DROITE (▶) pour avancer à la position suivante.
- 7. La durée par défaut de l'aspiration étant de zéro, le bloc-vanne ne restera pas à la position d'aspiration, à moins d'en avoir défini une durée. S'il reste sur Saumurage*, appuyez à nouveau sur le bouton DROITE (▶) pour avancer à la position suivante.
- 8. Regardez si l'indicateur de position du bloc-vanne sur la came du moteur correspond à la position affichée à l'écran.
- En Contre-lavage, l'eau doit couler rapidement du tuyau de vidange : si l'écoulement est faible, vérifiez le distributeur supérieur, la duse de contre-lavage et le tuyau de vidange (engorgement).

* Si vous avez activé le deuxième contre-lavage (cf. page 22), la vanne procédera au contre-lavage et au rinçage avant de passer au saumurage.

- À l'écran Diagnostic, appuyez de nouveau une fois sur le bouton DROITE () pour faire avancer la vanne à Rinçage rapide; le débit de la vidange devrait être similaire à celui du contre-lavage.
- À l'écran Diagnostic, appuyez de nouveau une fois sur le bouton DROITE (▶) pour faire revenir le bloc-vanne à Service.
- **IMPORTANT :** Toujours remettre le bloc-vanne à la position **Service** avant de quitter ce processus.

AUTRES ANOMALIES

Dérivation d'eau dure (« Fuite » d'eau brute dans l'alimentation en eau filtrée) :

- 1. Disque d'entrée, joint ou rondelle ondulée défectueux (cf. pages 34 et 35).
- Absence ou défectuosité de joint(s) torique(s) au raccordement du bloc-vanne au tuyau ascendant.

Fuites d'eau du tuyau de vidange en service :

- 1. Disque du rotor, joint ou rondelle ondulée défectueux.
- 2. Joint torique défectueux sur l'axe du disque d'entrée.







VUE ÉCLATÉE DU FILTRE



LISTE DES PIÈCES DU FILTRE

N° de repère	Nº de pièce	Description
1	7353365	Couvercle supérieur
_	7369586	Plaque frontale de rechange (repères 2 à 4 compris)
2	\uparrow	Plaque frontale
3	\uparrow	Clavier/étiquette
4	\uparrow	Contrôleur électronique (ensemble de câblage imprimé)
5	7341520	Carte Wi-Fi de rechange
6	7353381	Support, plaque frontale
7	7309811	Faisceau de câbles, contacteur de position
8	7351054	Transformateur, 24 V c.c.
9	7353357	Couronne
10	7353234	Habillage, ETF2300PF10
10	7353242	Habillage, ETF2300PF12
-	7331177	Lot de clips, col du réservoir (repères 11 et 12 compris, 2 chacun)
11	\uparrow	Bride de serrage (2 req.)
12	\uparrow	Clip de fixation (2 req.)
_	7112963	Lot de joints toriques de distributeur (repères 13-15 compris)
13	\uparrow	Joint torique, 73 mm x 82 mm (2 7/8 po x 3 1/4 po)
14	\uparrow	Joint torique, 21 mm x 27 mm (13/16 po x 1 1/16 po)
15	\uparrow	Joint torique, 70 mm x 76 mm (2 3/4 po x 3 po)
16	7088855	Distributeur supérieur
17	7105047	Distributeur inférieur de rechange
18	7092202	Réservoir de minéraux de rechange, 25 cm x 119 cm (10 po x 47 po), ETF2300PF10
	7113074	Réservoir de minéraux de rechange, 30 cm x 137 cm (12 po x 54 po), ETF2300PF12
	0505647	Agrégat filtrant, 1 pi³ (0,028 m³) ★
19	3423699	Neutralite, 1/2 pi³ (0,014 m³) ★
	3424509	Charbon actif, 1 pi³ (0,028 m³) \star
	7175149	Charbon actif, 23 kg (50 lb) ★
20	0501783	Sable filtrant, 4,5 kg (10 lb) ★
21	7124415	Gravier, 8 kg (17 lb) \star
22	7248706	Pièces du collier de mise à la terre ★

✤ Non compris avec le filtre.

Commande de pièces : Joindre votre revendeur local EcoWater ou aller à www.ecowater.com pour trouver un détaillant dans votre région.

VUE ÉCLATÉE DU BLOC-VANNE



LISTE DES PIÈCES DU BLOC-VANNE

Nº de repère	Nº de pièce	Description
-	7384691	Moteur, lot came et roue dentée, 1 po [25 mm] (repères 50-52 compris)
50	\uparrow	Moteur
51	\uparrow	Came et roue dentée
52	7224087	Vis, no 8-32 x 1 po (2 req.)
53	7231393	Plaque de moteur
54	0900857	Vis, no 6-20 x 3/8 po (3 req.)
55	7171250	Roulement
56	7169180	Agrafe, tuyau de vidange
57	7172793	Adaptateur du tuyau de vidange
59	7170288	Joint torique, 24 mm x 30 mm (15/16 po x 1 3/16 po), à l'unité
50	7336402	Joint torique, 24 mm x 30 mm (15/16 po x 1 3/16 po), paquet de 20
50	7178189	Duse, 5 gpm, ETF2300PF10
55	7178202	Duse, 7 gpm, ETF2300PF12
-	7185487	Lot de joints (repères 60-65 compris)
60	\uparrow	Joint torique, 16 mm x 21 mm (5/8 po x 13/16 po)
61	\uparrow	Joint torique, 28 mm x 38 mm (1 1/8 po x 1 1/2 po)
62	\uparrow	Joint torique, 114 mm x 124 mm (4 1/2 po x 4 7/8 po)
63	\uparrow	Joint du rotor
64	\uparrow	Joint
65	\uparrow	Joint, embout et venturi
66	7174313	Roulement, rondelle élastique ondulée
67	7185500	Rotor et disque
68	7171187	Bouchon, joint de vidange
69	7129889	Ressort

Nº de repère	Nº de pièce	Description
70	7089306	Agrafe 25 mm (1 po), à l'unité (2 req.)
	7336428	Agrafe 25 mm (1 po), paquet de 20
71	7077642	Tuyau de cuivre 25 mm (1 po), à l'unité (2 req.)
	7344138	Tuyau de cuivre 25 mm (1 po), paquet de 10 (repère 72 compris, 10 chacun)
70	7311127	Joint torique, 27 mm x 33 mm (1 1/16 po x 1 5/16 po), à l'unité (2 req.)
12	7336410	Joint torique, 27 mm x 33 mm (1 1/16 po x 1 5/16 po), paquet de 20
_	7331703	Ensemble turbine et support. 2 joints toriques (cf.repère 72) et repères 73 et 74 (1 chacun) compris
73	\uparrow	Support et axe de turbine
74	\uparrow	Turbine
75	7171145	Corps de vanne
76	7270319	Joint torique 6 mm x 9,5 mm (1/4 po x 3/8 po) (2 req.)
77	7100940	Duse
78	7081201	Bague d'arrêt
79	7175199	Rondelle élastique ondulée
80	7171161	Couvercle de la vanne
81	7172997	Vis, nº 10 x 2 5/8 po (8 req.)
82	7305150	Contacteur
83	7140738	Vis, n° 4-24 x 3/4 po (2 req.)
84	7214383	Vanne de dérivation, 25 mm (1 po)★ (repères 70 à 72 compris, deux chacun)

★ Non compris avec le filtre.

Commande de pièces : Joindre votre revendeur local EcoWater ou aller à www.ecowater.com pour trouver un détaillant dans votre région.

GARANTIE LIMITÉE

Garantie Avantage EcoWater Systems LLC

Système de filtration d'eau, série ETF2300PF

Félicitations! Vous venez d'acquérir un produit de traitement d'eau dont la qualité est sans égale sur le marché.

À qui s'applique cette garantie?

EcoWater Systems LLC garantit ses produits pièces et main-d'œuvre au propriétaire d'origine à compter de la date d'installation initiale.

Comment la garantie est-elle mise en œuvre?

Si, pendant la période de garantie, une pièce révèle, après inspection par EcoWater, une défectuosité, EcoWater choisira, à son entière discrétion, de remplacer ou de réparer la pièce gratuitement, sauf les frais réguliers d'expédition, d'installation ou de service.

Quels éléments sont couverts par cette garantie?

EcoWater Systems LLC garantit, pendant TOUTE LA DURÉE DE VIE du propriétaire d'origine, que le RÉSERVOIR À MINÉRAUX sera exempt de rouille, de corrosion, de fuites, d'éclatement ou d'autres défectuosités l'empêchant de fonctionner normalement; que pendant une période de SEPT (7) ANS après l'installation, la PLAQUE FRONTALE ÉLECTRONIQUE sera exempte de vices de matériau et de fabrication et qu'elle fonctionnera normalement; que pendant une période de CORPS DU BLOC-VANNE sera exempt de vices de matériau et de fabrication et fonctionnera normalement; et que pendant une période de UN (1) AN après l'installation, TOUTES LES AUTRES PIÈCES seront exemptes de vices de matériau et de fabrication et fonctionneront normalement.

Comment obtenir un service au titre de la garantie?

Si vous avez besoin d'un service après-vente, il vous suffit de joindre votre revendeur local indépendant EcoWater.

TÉLÉPHONE :_

Pour obtenir un service au titre de la garantie, vous devez aviser votre revendeur local EcoWater dans les trente (30) jours de la constatation du défaut.

Les pièces de rechange éventuelles sont-elles garanties après l'expiration de la garantie d'usine? Oui. EcoWater Systems LLC garantit les RÉPARATIONS D'USINE et TOUTES LES PIÈCES DE RECHANGE pendant une période de 90 JOURS. La présente garantie exclut les frais habituels d'expédition, d'installation ou d'entretien.

Des garanties supplémentaires sont-elles offertes?

Nous sommes heureux de vous dire OUI! EcoWater Systems LLC vend une GARANTIE PROLONGÉE, PIÈCES SEULEMENT, pour les pièces ÉLECTRONIQUES de votre produit. Cette garantie s'appelle « Perfect Ten » : elle prolonge la garantie des pièces électroniques (PLAQUE FRONTALE, FAISCEAU DE CÂBLES, MOTEUR D'ENTRAÎNEMENT, TRANSFORMATEUR, CORDON ÉLECTRIQUE, BOÎTIER DE CAPTEUR, et MICROCONTACTS) à DIX (10) ANS au total à compter de la date d'installation initiale. Votre revendeur local vous renseignera sur cette garantie ou vous donnera les coordonnées de l'usine pour un complément d'information. Si votre revendeur local n'offre pas cette garantie, veuillez communiquer avec l'usine pour en savoir plus.* Cette garantie peut être soumise aux frais habituels d'expédition, d'installation ou de service.

Dispositions générales

La validité des garanties ci-dessus est soumise aux conditions suivantes : le filtre est utilisé à des pressions d'eau n'excédant pas 860 kPa (125 psi) et à une température d'eau n'excédant pas 49 °C (120 °F); le filtre ne subit pas un usage abusif, un mésusage, des modifications, une négligence, le gel ou un accident; et il n'a pas été endommagé à la suite d'une catastrophe naturelle inhabituelle, notamment les inondations, les ouragans, les tornades et les tremblements de terre. EcoWater Systems LLC est dispensé de remplir ses obligations de garantie dans le cas de grèves, de réglementation gouvernementale, d'une pénurie de matières ou d'autres circonstances indépendantes de sa volonté.

*AUCUNE AUTRE GARANTIE DU FILTRE AUTRE QUE CELLES STIPULÉES CI-DESSUS N'EST OFFERTE. TOUTES LES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN EMPLOI PARTICULIER, SONT EXCLUES DANS LA MESURE OÙ ELLES PEUVENT ALLER AU-DELÀ DES PÉRIODES ÉNONCÉES PRÉCÉDEMMENT. L'OBLIGATION D'ECOWATER SYSTEMS LLC EN VERTU DE CES GARANTIES SE LIMITE AU REMPLACEMENT OU À LA RÉPARATION DU COMPOSANT OU DE LA PIÈCE DONT LE DÉFAUT A ÉTÉ ÉTABLI PENDANT LA PÉRIODE STIPULÉE; ECOWATER NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS. AUCUN DÉPOSITAIRE, AGENT, REPRÉSENTANT ECOWATER OU UN AUTRE PARTICULIER N'EST AUTORISÉ À ÉTENDRE LA PORTÉE OU LA DURÉE DES GARANTIES EXPRESSÉMENT DÉCRITES AUX PRÉSENTES.

Certaines provinces n'autorisent pas la limitation de responsabilité concernant la durée des garanties implicites ou l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects : il est donc possible que les limitations ou exclusions de la présente garantie ne s'appliquent pas à votre situation. Cette garantie vous confère des droits juridiques précis, auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits variant selon l'État ou la province. La présente garantie ne s'applique qu'aux installations possédées par le propriétaire.